PS-28 Cruiser

MANUEL DE VOL



Immatriculation:

Numéro de série :

Ce document est une traduction aussi fidèle que posssible du document original. Czech Sport Aircraft n'accepte aucune responsabilité sur le contenu de la traduction.

Le document original "Pilot's Operating Handbook" a été approuvé par l'EASA:

Restricted Type Certificate No.: EASA.A.546

Date: 2012-07-03 i Rev. No.: 1

MATION Sail 2013 Page laissée intentionnellement blanche COPYTIBILE

Le PS-28 Cruiser est conçu et construit par :



Czech sport aircraft a.s. Na Záhonech 1177/212, 686 04 Kunovice Czech Republic

Website: www.czechsportaircraft.com E-mail: office@czechsportaircraft.com Téléphone: +420 576 514 034 (Sales Dept.) copyrights

Fax: +420 576 519 394

JIATION Sail 2013 Page laissée intentionnellement blanche COPYTIBLE

HISTORIQUE DES MISES A JOUR

Rev. No.	Pages affectées	Nom de la mise à jour	Approvée par	Date
1	i, v, vii, viii, 2-8, 2-12, 3-14, 4-3, 4-5, 4-6, 4-11, 4-12	BRS moved to Supplement, specification of engine speed at airplane waiting	EASA AFM Approval 10041100	21. 8. 2012
C	evilent sp		Sari	

3N 5an 2013 ...onnellemen. Page laissée intentionnellement blanche

LISTE DES PAGES EN COURS

Section	Page	Date	Section	Page	Date
	i	2012-07-03	2		
	≔	2011-09-01	EASA approved	2-9	2011-09-01
	ij	2011-09-01	EASA approved	2-10	2011-09-01
	iv	2011-09-01	EASA approved	2-11	2011-09-01
	٧	2012-07-03	EASA approved	2-12	2012-07-03
	vi	2011-09-01			
	vii	2012-07-03	3		
	viii	2012-07-03	EASA approved	3-1	2011-09-01
	ix	2011-09-01	EASA approved	3-2	2011-09-01
	Х	2011-09-01	EASA approved	3-3	2011-09-01
	хi	2011-09-01	EASA approved	3-4	2011-09-01
	xii	2011-09-01	EASA approved	3-5	2011-09-01
	xiii	2011-09-01	EASA approved	3-6	2011-09-01
	xiv	2011-09-01	EASA approved	3-7	2011-09-01
	XV	2011-09-01	EASA approved	3-8	2011-09-01
	xvi	2011-09-01	EASA approved	3-9	2011-09-01
			EASA approved	3-10	2011-09-01
1			EASA approved	3-11	2011-09-01
	1-1	2011-09-01	EASA approved	3-12	2011-09-01
	1-2	2011-09-01	EASA approved	3-13	2011-09-01
	1-3	2011-09-01	EASA approved	3-14	2012-07-03
	1-4	2011-09-01			
	1-5	2011-09-01			
	1-6	2011-09-01			
. 6			4		
2				4-1	2011-09-01
EASA approved	2-1	2011-09-01		4-2	2011-09-01
EASA approved	2-2	2011-09-01		4-3	2012-07-03
EASA approved	2-3	2011-09-01		4-4	2011-09-01
EASA approved	2-4	2011-09-01		4-5	2012-07-03
EASA approved	2-5	2011-09-01		4-6	2012-07-03
EASA approved	2-6	2011-09-01		4-7	2011-09-01
EASA approved	2-7	2011-09-01		4-8	2011-09-01
EASA approved	2-8	2012-07-03		4-9	2011-09-01

LISTE DES PAGES EN COURS (Suite)

Section	Page	Date	Section	Page	Date
4			6		
	4-10	2011-09-01	EASA approved	6-12	2011-09-01
	4-11	2012-07-03	EASA approved	6-13	2011-09-01
	4-12	2012-07-03	EASA approved	6-14	2011-09-01
			EASA approved	6-15	2011-09-01
5			EASA approved	6-16	2011-09-01
EASA approved	5-1	2011-09-01			Oy
EASA approved	5-2	2011-09-01	7		
EASA approved	5-3	2011-09-01		7-1	2011-09-01
EASA approved	5-4	2011-09-01		7-2	2011-09-01
EASA approved	5-5	2011-09-01		7-3	2011-09-01
EASA approved	5-6	2011-09-01	2	7-4	2011-09-01
EASA approved	5-7	2011-09-01		7-5	2011-09-01
EASA approved	5-8	2011-09-01	10	7-6	2011-09-01
EASA approved	5-9	2011-09-01		7-7	2011-09-01
EASA approved	5-10	2011-09-01		7-8	2011-09-01
EASA approved	5-11	2011-09-01			
EASA approved	5-12	2011-09-01	8		
		X 4		8-1	2011-09-01
6		0-		8-2	2011-09-01
EASA approved	6-1	2011-09-01		8-3	2011-09-01
EASA approved	6-2	2011-09-01	EASA approved	8-4	2011-09-01
EASA approved	6-3	2011-09-01	EASA approved	8-5	2011-09-01
EASA approved	6-4	2011-09-01		8-6	2011-09-01
EASA approved	6-5	2011-09-01		8-7	2011-09-01
EASA approved	6-6	2011-09-01		8-8	2011-09-01
EASA approved	6-7	2011-09-01			
EASA approved	6-8	2011-09-01	9		
EASA approved	6-9	2011-09-01		9-1	2011-09-01
EASA approved	6-10	2011-09-01		9-2	2011-09-01
EASA approved	6-11	2011-09-01			

LISTE DES ABREVIATIONS

ADI Attitude direction indicator (Horizon)
AGL Above Ground Level (Au-dessus du sol)

ALT Altitude or Altimeter

ATC Air Traffic Control (Contrôle du trafic aérien)

ASI Airspeed Indicator (Anémomètre)

bar Pressure unit (Unité de pression) (1 bar = 14.5037 psi)

BEACON Anti-collision beacon

°C Temperature in degree of Celsius (°C = (°F - 32) /1.8)

CAS Calibrated Airspeed
CDI Course deviation indicator

C.G. Center of Gravity

CHT Cylinder head temperature COMM Communication transceiver

EFIS Electronic Flight Information System
ELT Emergency Locator Transmitter
EMS Engine Monitoring System

°F Temperature in degree of Fahrenheit (°F = (°C x 1.8) + 32) ft Foot or feet (1 ft = 12 in = 0.305 m = 305 mm) fpm Vertical speed in feet per minute (1 fpm = 0.0051 m/s)

GPS Global Positioning System

hp Power unit (1 hp = 0.7457 kW)

IAS Indicated Airspeed

IC Intercom

IFR Instrument Flight Rules

in Inch (1 in = 25.4 mm)

ISA International Standard Atmosphere

KCAS Calibrated Airspeed in Knots

kg Kilogram (1 kg = 2.205 lb)

KIAS Indicated Airspeed in Knots

km Kilometer (1 km = 1000 m = 0.54 NM = 0.621 SM)

km/h Airspeed in kilometers per hour

(1 km/h = 0.54 knots = 0.621 mph = 0.278 m/s)

knot Airspeed in NM per hour

(1 knot = 1.151 mph = 1.852 km/h = 0.514 m/s)

KTAS True Airspeed in Knots

 kW
 Power unit
 (1 kW = 1.341 hp)

 L
 Liter
 (1 L = 0.22 UK gal = 0.264 US gal)

 Ib
 Pound
 (1 lb = 0.454 kg)

 Ibf
 Force unit
 (1 lbf = 4.448 N)

 m
 Meter
 (1 m = 1000 mm = 3.28 ft = 39.37 in)

mm Millimeter (1 mm = 0.03937 in)

MAC Mean Aerodynamic Chord

max. Maximum

min. Minimum or minute

mph Airspeed in statute miles per hour (1 mph = 0.87 knots = 1.61 km/h)

MTOW Maximum TakeOff Weight

m/s Vertical speed in meters per second

(1 m/s = 196.8 fpm = 1.944 knots = 3.6 km/h)

N Newton - force unit (1 N = 0.225 lbf)
NM Nautical mile (1 NM = 1,852 m)

OFF System is switched off or control element is in off-position ON System is switched on or control element is in on-position

OAT Outside Air Temperature
POH Pilot's Operating Handbook

psi Pressure unit - pound per square inch (1 psi = 0.0689bar)

rpm Revolutions per minute

s or sec Second

SM Statute Mile (1 SM = 1,609 m)

TAS True Airspeed

US gal US gallon (1 US gal = 0.83 UK gal = 3.785 L)

V Volt

VFR Visual Flight Rules

VMC Visual Meteorological Conditions

VSI Vertical Speed Indicator

VTU Vertical tail unit

V_A Manoeuvring airspeed

V_{FE} Maximum flaps extended speed

V_{NE} Never exceed speed

V_{NO} Maximum structural cruising speed

 $\begin{array}{ll} V_S & \text{Stall speed with wing flaps in retracted position} \\ V_{S1} & \text{Stall speed with wing flaps in takeoff position} \\ V_{SO} & \text{Stall speed with wing flaps in extended position} \end{array}$

V_X
Best angle of climb speed
V_Y
Best rate of climb speed

STANDARD CS-LSA

Le PS-28 Cruiser est conçu et construit suivant le standard CS-LSA.

COPYRIGHT: SPORT AVIATION San 2013 CS-LSA, paru initialement le 27 Juin 2011

Date: 2011-09-01 **xi** Rev. No.: -

MS3rl 2013 , dionnellement Page laissée intentionnellement blanche

CONTACTS



Czech Sport Aircraft a.s. Na Záhonech 1177/212, 686 04 Kunovice Czech Republic

Website: www.czechsportaircraft.com E-mail: office@czechsportaircraft.com Phone: +420 576 514 034 (Sales Dept.) Fax: +420 576 519 394

Emmanuel Tel: +33(0)6 30 57 49 99

info@PS28.fr Chistian Tel:+33(0)6 88 05 86 30

christian@PS28.fr

53112013 Intionnellement b.

- aurgence
 es normales
 asse et Centrage
 Description de l'aéronef et des systèmes

 Mise en oeuvre et utilisation

 Suppléments

M Sari 2013

Page laissée intentionnellement blanche

SECTION 1

1.	GEI	NER	ALI	TES
	\smile	1 - 1 /	\sim L	

	5_5	
1. (GENERALITES	3
1.1 1.2	Caractéristiques de l'avior Performances	1-2
	Wight Sport	1-2 1-5

1. GENERALITES

Ce Manuel de Vol a été élaboré afin de fournir aux pilotes les informations pour une utilisation sûre et efficace du PS 28 Cruiser. Il contient 9 chapitres. Il contient aussi des informations supplémentaires considérées comme étant importantes par le constructeur.

Les dates sont exprimées au format jj/mm/aa.

NOTE

Sauf si signalé autrement, les vitesses air sont exprimées en IAS (Vitesse indiquée).

Avertissements, Attentions et Notes

Les définitions suivantes s'appliquent pour les avertissements les « attention » et les notes utilisés dans ce manuel de vol.

AVERTISSEMENT

Signifie que la non-observation de la procédure correspondante conduit à une Means that the non-observation of the corresponding procedure leads to an immediate or important degradation of the flight safety i.e. to injury or death of persons.

ATTENTION

Signifie que la non-observation de la procédure correspondante conduit à une dégradation mineure ou non-immédite de la sécurité du vol


NOTE

Attire l'attention sur un item particulier, qui n'affecte pas directement la sécurité, mais qui est important ou inhabituel!

1.1 Description de l'avion

Le PS-28 Cruiser est un avion conçu esentiellement pour les vols de loisirs et le voyage, et non pas pour les vols acrobatiques. Le PS-28 Cruiser est un avion monomoteur entièrement métallique à aile basse. La structure est semimonocoque. C'est un avion biplace côte à côte. Il est équipé d'iun train fixe, tricycle.

Plan trois vues :



Dimensions:

Envergure	8.600 m
Longueur	6.620 m
Hauteur	2.315 m
Surface alaire	12.30 m²
Charge alaire	49 kg/m²
Largeur de la cabine	1.170 m

Débattements des commandes:

Dérive	.30°	±2°	de chaque côté
Profondeur	.+24°/-24°	±2°	
Ailerons	.+15°/-15°	±1°	
Volets	.0° to 30° 🤇	±1°	
Trim d'ailerons	.+20°/-20°	±2°	
Trim de profondeur	.+22°/-28°	±2°	
Tab anti-balance (profondeur)	.+25°/-19°	±2°	

Moteur:

Constructeur	BRP-Powertrain GmbH&Co.KG
Туре	912 S2
Puissance maximale	73.5 kW at 5,800 RPM
Refroidissement	liquide et air
Type4-temps, 4 cylin	ndres, opposés à plat, allumage par
bougies, un art	ore à came central, pousoir OHV

Hélice :

Constructeur	WOODCOMP s.r.o.
Type	KLASSIC 170/3/R
Nombre de pales	3
Diamètre	1,712 mm
Pas de l'hélice	17.5 ±0.5°
Type	3 pales en composite, pas
	réglable au sol,

1.2 Performances

Masses:

Masse max au décollage et à l'atterrissage ...600 kg

Masse max. d'essence82 kg

Masse max. des bagages dans le fuselage ...18 kg

Masse max. des bagages dans chaque aile ...10 kg

Masse à vide (équipement minimum)......374 kg +2%

NOTE

La masse à vide réelle est indiquée à la section 9, Supplément n°02

Vitesses:

Vitesse max au niveau de la mer......119 KIAS Croisière, 75% de la puissance à 3000 ft93 KIAS

Distances franchissables et autonomie:

Taux de montée :

Au niveau de la mer	.825 fpm
Vitesse de pente max (v _x)	.55 KIAS
Vitesse de Vz max (v _y)	.62 KIAS

Vitesses de décrochage :

V _{S0} – plein volets, plein réduit	31 KIAS
V _{c.} – volets rentrés, plein réduit	37 KIAS

Essence:

Quantité totale d'essence	114 L	
Quantité utilisable	113 L	50
Types d'essence approuvés	voir chap	itre 2.11

Puissance du moteur :

Puissance max à 5,800 RPM73.5 k	W
Puissance max continue à 5,500 RPM69 kW	/
COORT PA	
A1	
Cop	

SECTION 2

2. LIMITATIONS

2.1	Marquage des vitesse sur l'anémomètre	2-2
2.2	Vitesses de décrochage à la masse max	2-2
2.3	Plage des vitesses avec les volets sortis	2-3
2.4	Vitesse de manoeuvre	2-3
2.5	Vitesse max en croisière pour la structure	2-3
2.6	Vitesse à ne jamais dépasser	2-3
2.7	Plafond pratique	2-3
2.8	Facteurs de charge	2-3
2.9	Manoeuvres autorisées	2-3
2.10	Masses et facteurs de charge en utilisation	2-4
2.11	Essence	2-5
2.12	Moteur : vitesses et limites d'utilisation	2-6
2.13	Marquage des instruments moteur	2-7
2.14	Autres limitations	2-7
2.15	Etiquettes et marquages des limitations	2-9
2.16	Etiquettes et marquages divers	2-10

Date: 2011-09-01 EASA approved Rev. No.: -2-1

2. LIMITATIONS

ATTENTION

Les valeurs des vitesses sont correctes pour une antenne pitot-statique standard **AVIATIK WA037383**.

2.1 Marquages des vitesses sur l'anémomètre

NOTE

Les vitesses de décrochages indiquées sont valables pour toutes les altitudes.

Marquage	Valeurs ou plages des vitesses KIAS	Significance
Arc blanc 31-75 Utilisation avec les volets.		Utilisation avec les volets.
Arc vert	37-108	Utilisation normale.
Arc jaune	108-138	Utilisation avec précaution et uniquement en air calme.
Ligne rouge	138	Vitesse à ne jamais dépasser.

2.2 Vitesse de décrochage à la masse max au décollage

Position des volets: - rentrés (0°)

- décollage (12°)

- atterrissage (30°)

Conditions: Masse: MTOW	Pos. des	Vitesses de de	Altitude perdue	
Moteur: réduit	volets	KIAS	KCAS	ft
	0°	37	42	
Ailes horizontales	12°	35	40	290
	30°	31	37	
	0°	38	43	
En virage à 30° d'inclinaison	12°	37	42	270
	30°	30	36	

Date: 2011-09-01 **2-2** EASA approved Rev. No.: -

NOTE

Les pertes d'altitude présentées dans le tableau sont des valeurs max. déterminées par les essais pour un pilote à l'habilité moyenne.

2.3	Plage de vitesses volets sortis - V _{S0} à V _{FE}
	Plage d'utilisation avec les volets31 - 75 KIAS
2.4	Vitesse de manoeuvre - V _A
	Vitesse de manoevre à 600 kg 88 KIAS
2.5	Vitesse limite en utilisation normale – V _{NO}
	Vitesse de croisière max, structure
2.6	Vitesse à ne jamais dépasser - V _{NE}
	Vitesse à ne jamais dépasser
2.7	Plafond pratique
	Plafond pratique
2.8	Facteurs de charge
	Facteur de charge positif maximum+ 4 g
	Facteur de charge négatif maximum 2 g
	Facteur de charge positif maximum avec les volets sortis + 2 g
	Facteur de charge négatif maximum avec les volets sortis 0 g

2.9 Manoeuvres autorisées

Le PS-28 Cruiser est autorisé pour les manoeuvres normales citées ci-dessous

Virages serrés ne dépassant pas 60° d'inclinaison

- Huits paresseux
- Chandelles
- Décrochages (exceptés les décrochages dynamiques)

Date: 2011-09-01 **2-3** EASA approved Rev. No.: -

2.10 Masses et chargement en utilisation

Masse max. au décollage	600 kg
Masse max. à l'atterrissage	600 kg
Masse max. de carburant	82 kg
Masse max. des bagages dans le compartiment fuselage	18 kg
Masse max. des bagages dans les compartiments d'aile.	10 kg
Masse à vide (équipement minimum)	374 kg +2%

NOTE

La masse à vide réelle est indiquée à la section 9, supplément N° 02

AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la masse max. au décolage de 600 kg.

	Nombre de sièges	2
	Equipage minimum (en place gauche uniquement)	1 pilot
	Masse mini. de l'équipage	55 kg
	Masse max. sur chacun des sièges	115 kg
Co	SPVIIBHE SPOR	

Date: 2011-09-01 **2-4** EASA approved Rev. No.: -

2.11 Carburant

Quantité de carburant:

Quantité dans les réservoirs d'aile	2x 57 L
Quantité totale de carburant	114 L
Quantité inutilisable	2x 0.5 L
Carburant utilisable	113 L
Dissymétrie max. autorisée	30 L

Type d'essence recommandé:

NOTE

Se reporter au Manuel d'Utilisation ROTAX, section 2.4 Carburant, et l'intruction de service Rotax SI-912-016

MOGAS (Essence auto)

Standard Européen - min. RON 95, EN 228 Super, EN 228 Super plus

Standard US - ASTM D4814

Standard Canadien - min. AKI 91, CAN/CGSB-3.5 Quality 3

ATTENTION

Les carburants contenant plus de 5% d'éthanol n'ont pas été testés et ne peuvent pas être utilisés.

AVGAS

Standard US - AVGAS 100 LL (ASTM D910)

L'AVGAS 100 LL produit de plus grands efforts sur les sièges de soupapes à cause de la plus forte teneur en plomb et augmente les dépôts dans la chambre de combustion ainsi les déchets de plomb dans le circuit d'huile. Aussi, l'AVGAS ne doit être utilisée qu'en cas de problèmes de Vapor lock ou bien lorsque d'autres types de carburant ne sont pas disponibles.

Date: 2011-09-01 **2-5** EASA approved Rev. No.: -

2.12 Limites d'utilisation du moteur ROTAX

Type de moteur:		ROTAX 912 S2		
Fabricant du moteur:		BRP-Powertrain GmbH		
	Max. au décollage:	73.5 kW at 5,800 rpm (max. 5 min.)		
Puissance	Max. continue:	69 kW at 5,500 rpm		
	Croisière (75%):	51 kW at 5,000 rpm		
	Max. au décollage:	5,800 rpm (max. 5 min.)		
Vitesse de	Max. continue:	5,500 rpm		
rotation	Croisière (75%):	5,000 rpm		
	Ralenti:	1,400 rpm (minimum)		
	Minimum:	0.8 bar en-dessous de 3,500 rpm		
Pression d'huile	Maximum:	7 bar au démarrage moteur froid		
	Normale:	2 - 5 bar au-dessus de 3,500 rpm		
	Minimum:	50 °C		
Température d'huile	Maximum:	130 °C		
	Normale:	90 - 110 °C		
Température cylindre (CHT)	Maximum:	135 °C		
Température	Nominale:	800 °C		
des gaz d'échap.	Maximum:	850 °C		
(EGT)	Max. au décollage:	880 °C		
Pression	Minimum:	0.15 bar		
d'essence	Maximum:	0.4 bar		
Temp. ext. au	Minimum:	-25°C		
démarrage	Maximum:	50 °C		
Limite d'utilisat	tion du moteur à zer	o g and "g" négatifs		
Maximum:		5 secondes à0.5 g max		

Date: 2011-09-01 **2-6** EASA approved Rev. No.: -

2.13 Marquage des instruments moteur

Rotax 912 S2 73.5 kW (98.6 hp)	Limite basse (ligne rouge)	Plage d'attention (arc jaune)	Plage d'utilsation normale (arc vert)	Plage d'attention (arc jaune)	Limite haute (ligne rouge)
Vitesse de rotation RPM	-	0-1,400	1,400-5,500	5,500-5,800	5,800
Pression d'huile	0.8 bar	0.8-2 bar	2-5 bar	5-7 bar	7 bar
Température d'huile	50 °C	50-90 °C	90-110 °C	110-130 °C	130 °C
Températures cylindre (CHT)	-	to 50 °C	50-135 °C	N.	135 °C
Température des gaz d'échap. (EGT)	-	to 300 °C	300-850 °C	850-880 °C	880 °C
Pression d'essence	0.15 bar	- , (0.15-0.4 bar	-	0.4 bar
Pression d'admission	-	P	10-35 inHg	-	-

2.14 Autres limitations

- Il est interdit de fumer à bord !
- Autorisé pour les vols VFR de jour uniquement.
- Vol sous la pluie

Il n'y a pas de précaution particulière pour les vols sous la pluie. Les qualités de vol et les performances ne sont pas particulièrement dégradées.

Quoiqu'il en soit les conditions VMC doivent être conservées!

Date: 2011-09-01 **2-7** EASA approved Rev. No.: -

Liste des instruments et équipements minimum pour le vol VFR de jour :

- Anémomètre
- Altimètre
- Compas (il n'est pas exigé par la CS-LSA)
- · Jauge carburant

COPYTIBILITY

- Compte-tour (RPM)
- Instruments moteur comme exigés par le constructeur du moteur:
 - Indicateur de température d'huile
 - Indicateur de Pression d'huile
 - Indicateur de température des têtes de cylindre
- Harnais de sécurité pour chacun des sièges utilisé.

AVERTISSEMENT

Les vols IFR et les vols intentionnels en conditions givrantes sont INTERDITS!

WARNING

Une quantité minimale de 6 L de carburant permet une utilisation approximative en sécurité de 15 minutes du moteur!

Date: 2012-07-03 **2-8** EASA approved Rev. No.: 1

2.15 Etiquettes et marquages des limitations

Limitations opérationnelles sur le tableau de bord

AIRSPEEDS:

V_{NE} 138 kts V_A 88 kts V_{FE} 75 kts V_{SO} 31 kts

WARNING!

DO NOT EXCEED MAXIMUM TAKEOFF WEIGHT: 600kg/1320lbs

WARNING!

IFR FLIGHTS AND INTENTIONAL FLIGHTS
UNDER ICING CONDITIONS ARE PROHIBITED

APPROVED FOR: DAY - VFR

FOR AVIATION EMERGENCY USE ONLY. UNAUTHORIZED OPERATION PROHIBITED.

Limitation de coffres à bagages

chargement dans les

53112013

BAGGAGE COMPARTMENT

MAX. BAGGAGE WEIGHT: 18kg/40lbs




MAX. WEIGHT IN WING LOCKER: 10kg / 22lbs

Manoeuvres interdites

NO INTENTIONAL SPINS! AEROBATICS PROHIBITED!

Date: 2011-09-01 **2-9** EASA approved Rev. No.: -

2.16 Etiquettes et marquages divers



FUEL CAPACITY: 57 Litres / 15 US Gal. MOGAS RON 95/AKI 91 **AVGAS 100 LL**

CANOPY OPENED

CANOPY CLOSED

1.8 + 0.2 bar


1.2 + 0.1 bar

NO PUSH

FUEL DRAIN

AEROSHELL OIL SPORT PLUS 4

NO STEP



CAUTION

Le propriétaire (ou l'utilisateur) de cet avion est responsable de la lisibilité de ces étiquettes pendant la durée de vie de l'avion.

Date: 2011-09-01 2-11 EASA approved Rev. No .: -

ALION Sari 2013 Page laissée intentionnellement blanche Copyright Sport

Date: 2012-07-03 **2-12** EASA approved Rev. No.: 1

SECTION 3

3. PROCEDURES D'URGENCE

3.1	Généralités	3-3
3.2	Vitesse en cas de procédures d'urgence	3-3
3.3	Panne moteur pendant la course au décollage	3-4
3.4	Panne moteur après décollage	3-4
3.5	Panne moteur en vol	3-4
3.6	Démarrage en vol	3-4
3.7	Baisse ou perte de pression d'huile	3-5
3.8	Forte pression d'huile	3-5
3.9	Atterrissage d'urgence moteur arrêté	3-6
3.10	Atterrissage de précaution avec moteur	3-6
3.11	Feu moteur au démarrage	3-7
3.12	Feu moteur en vol	3-7
3.13	Feu d'origine électrique en vol	3-8
3.14	Descente d'urgence	3-8
3.15	Panne générateur	3-8
3.16	Surtension	3-9
3.17	Sortie de vrille involontaire	3-9
3.18	Givrage inopiné	3-10
3.19	Filtre à air obstrué	3-10
3.20	Vibrations moteur	3-11
3.21	Atterrissage avec un pneu à plat	3-11
3 22	Atterrissage avec un train endommagé	3-11

	23 Perte des instruments primaires 24 Perte des commandes de vol	3-11 3-12
	25 Rupture du câble de la commande des gaz	3-12
	26 Ouverture inopinée de la verrière au décollage	3-13
	-	3-14
		. 22
		70.
		50
	4	
	X Y	
	68	
	" D.	
	. 0	
~ O	X	
C		
	27 Liste des alarmes de l'EMS	

Date: 2011-09-01 **3-2** EASA approved Rev. No.: -

3. PROCEDURES D'URGENCE

3.1 Généralités

Cette section décrit les checklists et les procédures détaillées pour faire face aux situations d'urgence qui peuvent survenir. Les situations d'urgence dûes à des pannes moteur sont extrèmement rares si l'entretien et les visites pré-vol sont correctement effectués.

Quoiqu'il en soit, si une urgence devait survenir, les actions de base décrites dans cette section doivent être appliquées afin de corriger le problème.

ATTENTION

Les valeurs des vitesses sont correctes pour une antenne pitot-statique standard AVIATIK WA037383.

Ces procédures d'urgence sont valables pour une hélice composite tripale WOODCOMP KLASSIC 170/3/R, avec pas réglable au sol.

3.2 Vitesses pour les Procédures d'Urgence

Panne moteur aprés décollage(volets à la demande)	60 KIAS
Vitesse de manoeuvre à 600 kg(volets rentrés (0°))	88 KIAS
Vitesse de finesse max(volets rentrés (0°))	60 KIAS
Atterrissage de précaution avec moteur	60 KIAS
Atterrissage d'urgence sans moteur	60 KIAS
Descente d'urgence	138 KIAS

Date: 2011-09-01 **3-3** EASA approved Rev. No.: -

3.3 Panne moteur pendant la course au décollage

Manette des gaz
 Freins
 Appliqués
 Magnétos
 OFF

3.4 Panne moteur aprés décollage

Vitesse - maintenir 60 KIAS
 Volets - comme nécessaire

3. Robinet carburant - OFF
 4. Magnétos - OFF
 5. MASTER GEN - OFF

6. MASTER BAT - OFF - avant l'atterrissage

7. Se poser droit devant, ne virer que pour éviter des obstacles

NOTE

La perte d'altitude pendant un virage de 180° est approximativement de 400 ft.

3.5 Perte de la puissance moteur en vol

1. Vitesse - maintenir 60 KIAS

2. Altitude - en fonction de l'altitude réelle:

- redémarrer le moteur (paragraphe 3.6) ou

 rechercher une zone propice à l'atterrissage et procéder à un atterrissage d'urgence

(paragraphe 3.9).

3.6 Redémarrage en vol

1. Equipements électriques

non nécessaires au vol - OFF

MASTER BAT - ON
 ENG INSTR - ON
 FUEL PUMP - ON

5. FUEL selector - GAUCHE ou DROITE (vérifier placé sur le

réservoir le plus rempli)- marque verte (voir chapitre

7.11)

PROCEDURES D'URGENCE

6. Manette des gaz - Réduit

7. Démarreur Maintenir position START - Relâcher en position BOTH après démarrage

Lorsque le moteur tourne:

8. MASTER GEN - ON 9. FLT INSTR - ON 10. AVIONICS - ON - OFF 11. FUEL P

12. Autres interrupteurs - ON comme nécessaire

3.7 Perte de pression d'huile

1. Température d'huile vérifier

Si la température d'huile augmente:

52112013 2. Manette des gaz - réduire à la puissance juste nécessaire pour le

maintenir le vol

- dés que possible 3. Atterrissage

ATTENTION

Se préparer à la panne moteur et à l'atterrissage d'urgence.

Si la température d'huile est normale:

 surveiller Température d'huile 3. Pression d'huile surveiller

4. Atterrissage - sur l'aérodrome le plus proche

Pression d'huile élevée 3.8

1. Manette des gaz - puissance minimum pour le vol

2. Pression d'huile Surveiller

3. Atterrissage - dés que possible

Date: 2011-09-01 3-5 EASA approved Rev. No.: -

3.9 Atterrissage d'urgence moteur arrêté

Les atterrissages d'urgence ont généralement lieu en cas de panne moteur sans pouvoir de le remettre en route.

1. Vitesse - maintenir 60 KIAS

2. Zone d'atterrissage - choisir une zone adaptée sans obstacle RADIO - si possible préciser la zone et les intentions 12013

4. Ignition Switch - OFF 5. Robinet carburant - OFF - OFF 6. MASTER GEN

- éviter les virages serrés 7. Approche

- serrés 8. Harnais

Volets - à la demande

10. MASTER BAT - OFF - juste avant l'atterrissage

3.10 Atterrissage de précaution avec le moteur

Un atterrissage de précaution est en général entrepris dans les cas où le pilote est perdu, il ne reste pratiquement plus de carburant ou à cause de mauvaises conditions météorologiques.

- Choisir une zone propice à l'atterrissage, déterminer la direction du vent.
- 2. Annoncer l'intention d'atterrir et le lieu.
- 3. Effectuer un passage basse altitude face au vent, sur le côté droit de la zone choisie, avec les volets sortis et inspecter complètement la zone d'atterrissage.
- 4. Effectuer un circuit de piste.
- 5. Harnais 🗨 serrés
- 6. Effectuer une approche avec les volets en position d'atterrissage (30°) à 60 KIAS.
- Reduire en entrée de zone et toucher au tout début de la zone choisie.
- Aprés l'arrêt de l'avion:

Magnétos - OFF Tous interrupteurs - OFF Robinet carburant - OFF

- fermé et rechercher de l'aide Avion

Date: 2011-09-01 3-6 EASA approved Rev. No.: -

NOTE

Surveiller régulièrement la zone choisie pendant l'atterrissage d'urgence.

3.11 Feu moteur au démarrage

1. Robinet carburant - OFF

2. Manette des gaz - MAX, attention à ne pas avancer

3. Magnétos - OFF 4. MASTER BAT & GEN - OFF 5. Avion - auitter

6. Lutter contre le feu ou appeller les pompiers si vous ne parvenez pas à l'éteindre.

3.12 Feu moteur en vol

1. Robinet carburant - OFF Manette des gaz - MAX

3. Chauffage cabine - PUSH OFF

4. Magnétos - OFF - après que le carburant restant dans les

carburateurs soit consommé et que le moteur soit

arrêté

- maintenir 60 KIAS Vitesse

6. Atterrissage d'urgence - effectuer (paragraphe 3.9) dés que possible

- guitter

8. Lutter contre le feu ou appeller les pompiers si vous ne parvenez pas à

l'éteindre

Le temps estimé pour vider les carburateurs est de 30 sec. environ.

AVERTISSEMENT

Ne pas tenter de rallumer le moteur!

3.13 Feu d'origine électrique en vol

MASTER BAT & GEN - OFF
 Autres interrupteurs - OFF

3. Chauffage cabine - Repousser sur OFF

4. Ventilation - ouverte

5. Atterrissage d'urgence - effectuer dés que possible, selon paragraphe

3.9

3.14 Descente d'urgence

1. Vitesse - max. autorisée - V_{NE} = 138 KIAS

 $- V_{NO} = 108 KIAS$ $- V_{A} = 88 KIAS$

2. Tours moteur - ne pas dépasser le max. 5,800 rpm

3.15 Panne de générateur

 GEN "OFF" (sur l'écran EMS) rouge en surbrillance et clignotant, apparition de la barre d'alarme en bas de l'écran de l'EMS avec le message, déclenchement de la lampe d'alarme externe et de l'alerte audio.

Voltmètre (sur l'écran de l' EMS) indique une tension en dessous de12.5
 V.

 Ampèremètre (sur l'écran de l' EMS) indique en permanence un courant négatif

1. MASTER BAT & GEN - ON

2. Tours moteur - augmenter au dessus de 3000 rpm

Si l'indication de panne de générateur persiste:

3. **MASTER GEN** - recycler OFF – ON

Si l'indication de panne de générateur persiste :

4. MASTER GEN - OFF

Tous les équipements

électriques non nécessaires - OFF

6. Voltmètre - surveiller la tension batterie

7. Atterrir dés que possible sur l'aérodrome adapté le plus proche.

3.16 Surtension

- Valeur de la tension (sur l'écran EMS) rouge en surbrillance et clignotant, apparition de la barre d'alarme en bas de l'écran de l'EMS avec le message, déclenchement de la lampe d'alarme externe et de l'alerte audio.
- Voltmètre (sur l'écran EMS) indique en permanence une tension au dessus de 14.6 V.
- 1. Tours moteur réduire au minimum nécessaire pour le vol

Si l'indication de surtension persiste :

2. MASTER GEN - OFF

3. Tous les équipements

non indispensables - OFF

4. Voltmètre - surveiller la tension batterie

5. Atterrir dés que possible sur l'aérodrome adapté le plus proche.

ATTENTION

Utiliser la radio, le transpondeur et le GPS le moins possible.

Dans de bonnes conditions la batterie durera environ 30 minutes.

Le moteur fonctionne indépendamment du fonctionnement de l'alternateur.

3.17 Sortie de vrille involontaire

L'avion n'a pas tendance à se mettre en vrille de façon incontrôlable, s'il est piloté normalement.

Technique de sortie d'unje vrille involontaire:

Manette des gaz
 Volets (si sortis)
 rentrés (0°)
 Manche /Ailerons
 au neutre

4. Palonnier/Direction - A fond du côté opposé à la rotation

Manche/Profondeur - Vers l'avant

Dés que la rotation est arrêtée:

6. Palonnier - Au neutre

7. Manche/Profondeur - Tirer doucement pour revenir au vol horizontal

AVERTISSEMENT

LES VRILLES INTENTIONNELLES SONT INTERDITES!

Date: 2011-09-01 **3-9** EASA approved Rev. No.: -

3.18 Conditions givrantes inopinées

ATTENTION

L'avion est certifié pour voler en conditions VMC uniquement!

- Quitter la zone de givrage 1/2 tour ou changement d'altitude pour rejoindre une zone où la temp.ext. est supérieure.
- 2. CARBURETOR AIR TIRER vers CHAUD
- 3. CABIN HEATER TIRER ON
- Augmenter le régime pour diminuer la formation de glace sur les pales de l'hélice.
- 5. Faire bouger les gouvernes pour maintenir leur mobilité.
- 6. La vitesse de décrochage augmentera en cas de givrage sur les ailes et les bords d'attaque.
- Les indications de vitesse et d'altitude seront erronées en cas de givrage du tube pitot.
- Si l'on ne retrouve pas la puissance moteur ou des conditions de vol normales, se dérouter sur l'aérodrome le plus proche ou selon les circonstances procéder à un atterrissage de précaution (3.10) ou d'urgence (3.9).

NOTE

Le givrage carburateur et le givrage du filtre à air se manifesteront par une diminution de la puissance et une augmentation des températures du moteur.

NOTE

Utiliser le réchauffage carbu lors des longues descentes et dans les zones de givrage posssible.

3.19 Obstruction du filtre à air

Si le moteur a des ratés, la puissance et la pression d'admission diminuent, le filtre à air peut être obstrué par des impuretés, poussières ou givre.

- 1. CARBURETOR AIR TIRER/CHAUD
- Vérifier le fonctionnement du moteur et les intruments moteur.
- 3. Se poser le plus tôt possible sur l'aérodrome adéquate le plus proche.

NOTE

Lors de l'utilisation du réchauffage carbu. la puissance du moteur diminuera à cause de l'alimentation en air chaud en provenance de l'échangeur.

Date: 2011-09-01 **3-10** EASA approved Rev. No.: -

Si l'on ne retrouve pas la puissance moteur, se dérouter sur l'aérodrome le plus proche, ou selon les circonstances procéder à un atterrissage de précaution (3.10) ou d'urgence (3.9).

3.20 Vibrations moteur

Si des vibrations moteur apparaissent, il est nécessaire :

- 1. De rechercher le régime moteur le moins vibratoire.
- 2. De se dérouter sur l'aérodrome le plus proche ou de procéder à un atterrissage de précaution (paragraphe 3.10).

3.21 Atterrissage avec un pneu à plat

- Pendant l'atterrissage, à l'aide des ailerons, maintenir la roue endommagée au-dessus du sol le plus longtemps possible.
- 2. Contrer à la direction pour maintenir l'axe.

3.22 Atterrissage avec une jambe de train endommagée

- 1. Si une jambe de train principal est endommagée, se poser à la vitesse la plus faible possible et si possible maintenir l'axe pendant le roulage.
- 2. Si la jambe du train avant est endommagée, se poser à la vitesse la plus faible possible et maintenir le nez haut, en conservant le manche en arrière, le plus longtemps possible

3.23 Perte des instruments primaires

Mauvais fonctionnement des instruments de vol

- 1. Utiliser le GPS
- 2. Se poser dés que possible

ATTENTION

Le GPS affiche uniquement la vitesse sol – prendre en compte la vitesse du vent!

Date: 2011-09-01 **3-11** EASA approved Rev. No.: -

SECTION 3 PROCEDURES D'URGENCE

Mauvais fonctionnement ou panne des instruments moteur

Interrupteur ENG INSTR - ON
 Breaker ENG INSTR - ON

3. Se poser dés que possible

ATTENTION

Ne pas utiliser la pleine puissance du moteur sans indication du nombre de tours!

3.24 Perte des commandes de vol

Perte du contrôle latéral

Utiliser le Trim d'ailerons et la direction pour contrôler l'inclinaison.

ATTENTION

Eviter les virages inclinés de plus de 15°! Ne pas sortir les volets!

Perte du contrôle longitudinal

Utiliser le Trim de profondeur et les gaz pour changer l'assiette de l'avion.

ATTENTION

Eviter les manoeuvres brusques! L'atterrissage nécessitera une longueur de piste plus grande!

Ne pas sortir les volets!

3.25 Rupture des câbles de la manette des gaz

S'il n'est pas posssible de régler la puissance du moteur :

1. Magnétos - OFF

2. Vitesse - maintainir 60 KIAS

3. Effectuer un atterrissage d'urgence conformément au paragraphe 3.9

3.26 Ouverture inopinée de la verrière pendant le décollage

- Pendant le décollage rotation effectuée, la verrière s'ouvre de 50 mm environ.
- Pendant la montée et la descente avec une vitesse de 60-75 KIAS, la verrière reste ouverte entre 50-80 mm.
- Pendant le vol horizontale avec une vitesse de 60-80 KIAS, la verrière reste ouverte entre 50-80 mm.
- Dans tous les cas mentionnés précédemment il n'y a pas de problème pour le vol, pas de vibration, bon contrôle de la machine, et pas de changement des caractéristiques de vol.
- Il n'est pas possible de fermer la verrière.

Procédure recommandée si la verrière s'ouvre pendant le décollage :

1. N'ESSAYEZ PAS DE FERMER LA VERRIERE

- 2. Poursuivre le décollage
- Monter à l'altitude de sécurité
 - maintenir la vitesse à 62 KIAS
- 4. Poursuivez normalement le vol dans le circuit de piste
 - vitesse max. 75 KIAS
- 5. Atterrir
 - après l'arrêt, fermer et verrouiller la verrière

Recommandation: - Avant le décollage, vérifier manuellement le verrouillage de la verrière en la poussant vers le haut.

ATTENTION

Pendant le vol. verrière non verrouillée, ne pas se mettre en glissade ou dérapage.

Date: 2011-09-01 **3-13** EASA approved Rev. No.: -

SECTION 4

4. PROCEDURES NORMALES

	4.1	Visite pré-vol	4-2
	4.2	Démarrage moteur	4-5
	4.3	Roulage	4-6
	4.4	Décollage normale	4-7
	4.5	Montée	4-9
	4.6	Vitesse de meilleure pente de montée (V _x)	4-9
	4.7	Vitesse de meilleur taux de montée (V _y)	4-9
	4.8	Croisière	4-9
	4.9	Descente	4-9
	4.10	Approche	4-10
	4.11	Atterrissage normal	4-10
	4.12	Décollage et Atterrissage courts	4-11
	4.13	Procédures de remise de gaz	4-12
	4.14	Parking et amarrage	4-12
	4.15	Caractéristiques du bruit	4-12
C	96		

PROCEDURES NORMALES

Ce chapitre décrit les procédures et les check-lists pour une utilisation normale de l'avion.

ATTENTION

Les valeurs des vitesses-air sont valables pour une antenne standard **AVIATIK WA037383**.

Ces procédures normales sont valables avec une hélice standard **WOODCOMP KLASSIC 170/3/R**, avec 3 pales en composite, à pas réglable au sol.


4.1 Visite Prévol

Il faut faire une visite pré-vol, chaque jour avant le premier vol ou après un assemblage de l'avion. Une visite incomplète ou mal faite peut provoquer un accident. Faire la visite pré-vol en suivant les instructions contenues dans la check-list.

NOTE

Le mot "état" dans les consignes signifie une inspection visuelle pour vérifier des déformations, des rayures des zones de frottement, de corrosion ou tout autre dégât qui pourrait dégrader la sécurité des vols.

Le constructeur recommande d'effectuer la visite pré-vol, comme suit :



Check-list Visite Pré-vol

①	• Verrière	- fixation, propreté					
	 Vérifier qu'il n'y a pas d'obj 	et inutile dans la cabine					
	Interrupteurs:						
	• Ignition	- OFF					
	• MASTER BAT	- ON					
	• ENG INSTR	 ON, vérifier la tension batterie vérifier le fonctionnement des instruments moteur vérifier la quantité de carburant 					
	• AVIONICS	- ON, vérifier le transpondeur et la radio, l'intercom et le GPS					
	• NAV L, STROBE, LDG L - ON, vérifier le fonctionnement						
	• COCKPIT L, INSTR L - ON, vérifier le fonctionnement						
	Commandes de vol	 -vérifier liberté de mouvement, sens et débattements des gouvernes, volets et trims 					
	 Tous les interrupteurs 	- OFF					
	• MASTER BAT	- OFF					
2	• Volets	- Etat, fixation, débattement					
	 Aileron vérifier l'état du trim et sa fi 	- Etat, fixation, débattements, pour l'aileron droit xation.					
	Saumon d'aile	- Etat, fixation strobes/nav.					
3	• Extrados de l'aile	- Etat, propreté					
	Bord d'attaque	- Etat, propreté					
	Coffres d'aile	- fermé, verrouillé					
	Antenne pitot	- Etat, fixation, propreté – Aile gauche seulement					

4	Train avant Capot moteur	- Etat jambe et roue, fixation, pression du pneu - Etat, fermetures
•	· Hélice et cône	- Etat
	MASTER BAT est sur OFF l'hélice à la main plusieurs réservoir. Ceci se termine le par un murmure – voir le M - Véri	- Etat, fixation, retirer la partie supérieure du capot Vérifier vérifier que les magnétos sont sur OFF et que le , ouvrir le bouchon du réservoir d'huile et tourner fois , afin de pomper l'huile du moteur vers le orsque l'air arrive au réservoir et cela se fait entendre anuel d'opération ROTAX.) fier le niveau d'huile et compléter si nécessaire ner le bouchon du réservoir
	Liquide de refroidissement	
,	· Circuit carburant et électriq	ue - Inspection visuelle
	· Circuit d'essence	- Purger
•	 Autres actions conforméme 	ent au Manuel ROTAX
⑤	Train principal freins, état et pression du p	- Roue, carénage, fixation des jambes de train et des neu
•	Fuselage	- Etat, propreté
•	Antennes	- Fixation
6	• Dérive	- Etat, fixation, liberté de mouvement, butées
•	Profondeur	- Etat, fixation, liberté de mouvement, butées - - Trim état, fixation - anti-balance tab état, fixation
•	. %	

ATTENTION

Vérifier la masse et le centrage avant le vol.

AVERTISSEMENT

Vérifier, visuellement, le niveau de carburant dans les réservoirs avant chaque vol, pour être sûr de disposer de suffisamment de carburant pour le vol envisagé.

AVERTISSEMENT

Dans le cas de stationnement de longue durée, il est recommandé de tourner l'hélice plusieurs fois (Magnétos OFF!). Cela facilitera le démarrage du moteur. Toujours tenir les pales par leur surface et pas uniquement par les bords.

4.2 Mise en route du moteur

4.2.1 Avant mise en route

Commandes - libres et dans le bon sens
 Verrière - propre, fermée, verrouillée

Harnais - serrés

4. Freins - appliqués à fond
5. PARKING BRAKE - en place (tirer)

4.2.2 Mise en route

Manette des gaz - Ralenti

2. CHOKE - moteur froid - ON (tiré à fond et maintenir)

- moteur chaud - OFF (repoussé)

3. FUEL selector - LEFT or RIGHT (Gauche ou droit suivant

quantité); vérifier la bonne position - marque

verte (voir Chapitre 7.11)

4. **MASTER BAT** - ON 5. **ENG INSTR** - ON 6. **FUEL P** - ON

7. Abords - dégagés

8. Démarreur - Activer et maintenir **START**

après le démarrage - BOTH

Après mise en route:

9. MASTER GEN - ON 10. FLT INSTR - ON 11. AVIONICS - ON 12. FUEL P - OFF

13. Autres interrupteurs - ON à la demande

14. **CHOKE** - repousser progressivement

15. Manette des gaz - maintenir max. 2,500 rpm pendant le chauffage

ATTENTION

- Le démarreur ne doit être utilisé que pendant 10 sec max., suivies de 2 mn de refroidissement.
- Dés que le moteur tourne, ajuster les gaz vers un régime, non vibratoire, aux alentours de 2.500 t/mn.
- Vérifier que la pression est établie (2 bar mini) dans les 10 sec.
- Par température extérieure froide, continuer de surveiller la pression d'huile, car elle peut chuter à nouveau à cause d'une augmentation de la résistance du fluide dans les canalisations d'huile. Le régime moteur ne devra pas être augmenté tant que la pression d'huile ne sera pas stabilisée.
- Pour éviter des surcharges, démarrer le moteur avec la manette des gaz au ralenti ou ouverte à 10% max.

4.2.3 Chauffage moteur

Il faut caler les roues pour un point fixe moteur. Commencer par chauffer le moteur pendant 2mn à 2000 t/mn, ensuite poursuivre à 2500 t/mn jusqu'à ce que la température de l'huile atteigne 50 °C. La durée du chauffage moteur dépend de la température ambiante. Vérifier les températures et les pressions.

4.3 Roulage

1. Volets - rentrés (0°)

PARKING BRAKE - relâché

3. Freins - vérifiés au début du roulage

Utiliser moteur et freins comme nécessaire. Utiliser les freins pour se diriger au sol. Rouler prudemment quand la force du vent dépasse 20 noeuds. Maintenir le manche au neutre.

NOTE

Pendant les temps d'attente, garder un régime entre 2000 to 2,200 t/mn.

Date: 2012-07-03 **4-6** Rev. No.: 1

4.4 Décollage normal

4.4.1 Point fixe

ATTENTION

Le point fixe doit se faire face au vent. Ne pas le faire sur un sol meuble (l'hélice pourrait aspirer des débris, qui peuvent endommager les bords d'attaque des pales).

Freins - serrés au max.

Manette des gaz - MAX

3. Régime - vérifier (5,000 ±100 t/mn – vent calme

4. Paramétres moteur - dans les limites

5. Manette des gaz - RALENTI

6. Remettre des gaz - vérifier la montée en régime du moteur

ATTENTION

Pour éviter des surcharges moteur, attendre environ 3 sec. après avoir réduit pour que le régime soit stabilisé, avant de ré-accélérer.

7. Vérification magnétos - régime 4000 t/mn

- passer les magnétos successivement sur

L - BOTH - R - BOTH

(la chute sur une magnéto ne doit pas dépasser 300 t/mn, la différence de régime entre les 2 magnétos) L and R ne doit pas dépasser 115 t/mn.)

8. RECHAUF. CARBU. - TIRER SUR CHAUD

- Vérifier le réchauffage carburateur (le régime moteur ne doit pas chuter de plus de *100 t/mn*.)

repousser OFF

Manette des gaz - RALENTI

NOTE

Pour vérifier les magnétos, il ne faut pas mettre les 2 circuits sur OFF simultanément.

4.4.2 Avant décollage

NOTE

La position des trims d'aileron et de profondeur est affichée sur l'écran de l'EMS. Seule la position du trim de profondeur est affichée sur l'EFIS.

La positon du trim d'aileron peut être vérifiée visuellement en observant l'aileron de droite.

Altimètre - réglé

Trims - au neutre sur la marque verte

3. Commandes de vol - libres de mouvement
4. Verrière - fermée, verrouillée

Recommandation: - Avant le décollage, vérifier manuellement le verrouillage de la verrière en la poussant vers le haut.

5. Harnais - attaché

6. Robinet carburant - GAUCHE ou DROITE; vérifier la position -

marque verte (voir Chapitre 7.11)

7. Magnétos - BOTH

8. Volets - position décollage (12°)

4.4.3 Décollage

Manette des gaz - MAX

2. Régime moteur - vérifier (5000 ±100 t/mn – par vent calme)

Paramètres moteurs - vérifier dans les limites

4. Manche - position neutre en profondeur

 à 30 - 34 noeuds tirer doucement sur le manche pour soulager la roue avant

Rotation - à 40 - 44 noeuds

6. Montée - débuter en atteignant Vi 62 noeuds

7. Freins - appliquer

8. Volets - rentrés (0°) à l'altitude de sécurité

(vitesse max. volets sortis 75 noeuds)

Trims - à la demande

AVERTISSEMENT

Le décollage est interdit si :

- Le moteur ne tourne pas normalement (ratés, vibrations.)
- Les valeurs lues sur les instruments sont en dessous des limites opérationnelles.
- Les systèmes (c.a.d. freins, commandes ou avionique) ne fonctionnent pas
- normalement
- La valeur du vent de travers dépasse les limites autorisées (voir la Section 5 Performance, 5.7 Vent de travers démontré)

4.5 Montée

Manette des gaz - MAX

(max. 5800 t/mn pendant 5 min max. puissance max. continue 5500 t/mn)

2. Vitesse - $V_x = 55$ noeuds (pente max.)

- $V_v = 62$ noeuds (Vz max.)

3. Trims - à la demande

4. Paramètres moteur - température d'huile, pression d'huile et CHT

dans les limites

ATTENTION

Si la température cylindre ou la température d'huile et/ou la température du liquide de refroidissement approchent ou dépassent les limites, réduire l'assiette de montée pour revenir dans les limites. Si cela ne change pas, le problème provient d'une autre cause que de la pleine puissance à basse vitesse.

- 4.6 Vitesse de meilleure pente (V_x) : 55 noeuds
- 4.7 Vitesse de Vz max. (V_v): 62 noeuds

4.8 Croisière

Se reporter à la Section 5, pour les paramètres croisière recommandés.

4.9 Descente

1. Vitesse de finesse max. - 60 noeuds

4.10 Approche

1. Vitesse d'approche - 60 noeuds

2. Manette des gaz - comme nécessaire

- position décollage (12°) Volets

4. Trims - à la demande 5. Harnais - attachés

ATTENTION

Il n'est pas recommandé de réduire les gaz complètement au ralenti, pendant l'approche finale et les longues descentes. En pareil cas, le moteur peut être trop refroidi et une perte de puissance peut survenir. Descendre avec un régime aux alentours de 3000 t/mn et une vitesse de 60-75 noeuds et vérifier que les paramétres moteur sont dans les limites autorisées.

4.11 Atterrissage normal

4.11.1 Avant atterrissage

1 Gaz - à la demande Vitesse - 60 noeuds

3. Volets position atterrissage (30°)

4. Trims à la demande

4.11.2 Atterrissage

1. Manette des gaz RALENTI

2. Se poser sur le train principal

Freiner comme nécessaire

(après avoir posé la roue avant)

4.11.3 Après atterrissage

- rentrés (0°)

Manette des Gaz - régime adapté au roulage

- position neutre - marque verte

4.11.4 Arrêt moteur

Manette des gaz - Ralenti

2. Instruments - paramètres moteurs dans les limites

- OFF

3. Magnétos - OFF
4. Interrupteurs - OFF
5. MASTER BAT & GEN - OFF

6. Robinet carburant

ATTENTION

Les refroidissements rapides du moteur doivent être évités. Ceux-ci surviennent pendant les descentes, les roulages à bas régime ou les arrêts moteur immédiatement après l'atterrissage.

En conditions normales, la température du moteur se stabilise pendant la descente, le roulage à une température correcte pour pouvoir couper le moteur. Si nécessaire,, laisser refroidir le moteur à un régime entre 2000 to 2200 t/mn pour stabiliser la température avant de couper le moteur.

4.12 Procédures décollage et atterrissage sur piste courte.

Pas de procédure particulière

4.13 Procédure de remise de gaz

Manette des gaz - MAX

(max. 5800 t/mn pendant 5 min max. puissance max. continue 5500 t/mn)

Vitesse - min. 60 noeuds

3. Volets - position décollage (12°)

(vitesse max. volets sortis 75 noeuds)

4. Trims - à la demande

5. Montée - après avoir atteint 62 noeuds

6. Volets - rentrés (0°) à l'altitude de sécurité

(vitesse max. volets sortis 75 noeuds)

7. Trims - à la demande

4.14 Parking

Magnétos - OFF
 MASTER BAT & GEN - OFF
 Robinet carburant - OFF

4. Frein de parking - comme nécessaire

Verrière - fermée, verrouillée si nécessaire

Attacher l'avion

NOTE

Il est recommandé d'utiliser le frein de parking pour les stationnements de courte durée uniquement, entre deux vols au cours d'une même journée. Après le dernier vol et par température ambiante froide, ne pas utiliser le frein de parking, mais mettre des cales en place.

NOTE

Utiliser les anneaux sur sous les ailes et sous la partie arrière du fuselage pous attacher l'avion. Placer le manche vers l'avant et l'attacher avec le palonnier. S'assurer que la verrière est bien fermée et verrouillée.

4.15 Caractéristiques du bruit

Le niveau de bruit en accord avec les exigences du document CS-36, Am.2 (ICAO Annexe 16, Volume I, Chapitre 10 - 10.4 b) a été mesuré à $64.4 \pm 1.2 \, dB(A)$

SECTION 5

5. PERFORMANCES

5.1	Distances de décollage	5-3
5.2	Distances d'atterrissage	5-3
5.3	Taux de montée	5-3
5.4	Vitesses de croisière	5-4 5-5
5.5 5.6	Régimes moteur et consommations Calibration de la chaîne anémométrique	, ວ-ວ 5-10
5.7	Performances démontrées par vent fort	5-10 5-11
	00,	
	Wilehit SPORT	

Date: 2011-09-01 5-1 EASA approved Rev. No .: -

5. PERFORMANCES

Les chiffres annoncés ont été relevés aux cours de vols d'essai réels, avec un avion et un moteur en bonnes conditions et en utilisant les techniques normales de pilotage d'un pilote moyen.

Les performances annoncées dans cette section sont valables à la masse max. de 600 kg, en conditions ISA, sauf si cela est signalé comme étant différent.

Les performances annoncées sont valables pour un avion équipé avec un moteur *ROTAX 912 S2* d'une puissance max. de 73.5 kW et d'une hélice *WOODCOMP KLASSIC 170/3/R*, à trois pales en composite, dont le pas ajustable au sol est réglé à 17.5 ±0.5°.

ATTENTION

Les valeurs de vitesse-air sont mesurées avec une sonde pitot standard AVIATIK WA037383 pitot-statique.

Date: 2011-09-01 **5-2** EASA approved Rev. No.: -

5.1 Distances de décollage

Conditions: - Altitude: 0 ft ISA

- Puissance moteur: max. takeoff

- Volets: 12°

SURFACE de		e roulement collage	Distance de décollage obstacle 50 ft (15 m)		
IdPISTE	ft	т	ft	m	
PISTE EN DUR	463	141	1270	387	
HERBE	702	214	1499	457	
- Vol	_	4	Sari		
CUDEACE do	Distance d'	Distance de	roulement		

5.2 Distances d'atterrissage

SURFACE de	Distance d'a 50 ft (15 m	atterrissage a) obstacle	Distance de roulement (avec freins)		
IAT IOTE	ft	т	ft	т	
PISTE EN DUR	1188	362	479	146	
HERBE	1109	338	364	111	

5.3 Taux de montée

Conditions: Moteur: puissance max. Volets: 0°	Vitesse de Vz max. Vy	Taux de montée Vz	
Altitude	Noeuds	fpm	
0 ft	62	825	
1000 ft	62	783	
3000 ft	62	685	
5000 ft	62	576	
7000 ft	62	472	
9000 ft	62	355	

5.4 Vitesses de croisière

Altitude	Régime moteur	Vit	tesse en noeu	ds	MAP (P.A.)	Conso.
ft	t/mn	KIAS	KCAS	KTAS	in Hg	L/h
	4,200	72	72	73	23.7	13.6
1000	4,500	81	80	81	24.6	15.7
	4,800	91	89	89	25.5	18.0
	5,000	96	94	95	26.1	19.5
	5,300	105	102	103	27.0	21.9
	5,500	112	108	109	27.7	23.7
	5,700	118	113	114	28.3	25.8
	4,200	68	69	72	22.2	13.2
	4,500	78	77	80	23.0	15.3
2000	4,800	86	85	88	23.8	17.5
3000	5,000	93	91	94	24.3	19.0
	5,300	102	99	102	25.1	21.4
	5,500	108	104	108	25.5	23.3
	4,200	65	66	71	20.5	12.9
	4,500	74	74	79	21.3	14.9
5000	4,800	83	82	87	22.1	17.2
5000	5,000	89	87	93	22.7	18.7
	5,300	97	95	101	23.5	21.1
	5,500	103	100	107	24.1	22.8
	4,200	62	63	69	19.3	12.5
	4,500	69	70	77	20.0	14.6
7000	4,800	79	78	85	20.6	16.8
7000	5,000	84	83	91	21.2	18.4
	5,300	92	90	99	22.0	20.8
	5,500	98	95	105	22.5	22.3
	4,200	57	59	67	18.4	12.2
	4,500	64	65	74	19.0	14.3
9000	4,800	73	73	83	19.6	16.4
9000	5,000	79	78	89	20.0	18.0
	5,300	86	85	97	20.5	20.4
	5,500	92	90	103	20.8	21.8

Date: 2011-09-01 **5-4** EASA approved Rev. No.: -

5.5 Régimes et consommations de carburant

Altitude	ft	1000					
Régime	t/mn	4200	4500	4800	5000	5300	5500
Consommation	L/h	13.6	15.7	18.0	19.5	21.9	23.7
	KIAS	72	81	91	96	105	112
Vitesses (noeuds)	KCAS	72	80	89	94	102	108
(Hocads)	KTAS	73	81	89	95	103	109
Autonomie et Dist	tance franch	issable a	vec 113	litres		<i>\</i>	V
Autonomie	hh:mm	8:18	7:11	6:16	5:47	5:09	4:46
Distance	NM	607	583	559	551	531	520
franchissable	km	1123	1080	1035	1020	984	962
Autonomie et Distance franchissable avec 90 litres							
Autonomie	hh:mm	6:37	5:43	5:00	4:36	4:06	3:47
Distance	NM	483	464	445	438	423	414
franchissable	km	895	860	824	812	784	767
Autonomie et Dist	tance franch	issable a	vec 60 li	tres			
Autonomie	hh:mm	4:24	3:49	3:20	3:04	2:44	2:31
Distance	NM	322	310	297	292	282	276
franchissable	km	596	573	549	541	523	511
Autonomie et Dis	tance franch	issable a	vec 30 li	tres			
Autonomie	hh:mm	2:12	1:54	1:40	1:32	1:22	1:15
Distance	NM	161	155	148	146	141	138
franchissable	km	298	287	275	271	261	256
Autonomie et Distance franchissable avec 15 litres							
Autonomie	hh:mm	1:06	0:57	0:50	0:46	0:41	0:37
Distance	NM	81	77	74	73	71	69
franchissable	km	149	143	137	135	131	128

Date: 2011-09-01 **5-5** EASA approved Rev. No.: -

Altitude	ft	3000					
Régime moteur	t/mn	4200	4500	4800	5000	5300	5500
Consommation	L/h	13.2	15.3	17.5	19.0	21.4	23.3
	KIAS	68	78	86	93	102	108
Vitesse (noeuds)	KCAS	69	77	85	91	99	104
(Hocads)	KTAS	72	80	88	94	102	108
Autonomie et Dist	tance franch	issable a	vec 113	litres		ı	^
Autonomie	hh:mm	8:33	7:23	6:27	5:56	5:16	4:50
D	NM	616	591	568	559	539	524
Range	km	1142	1094	1052	1035	997	970
Autonomie et Distance franchissable avec 90 litres							
Autonomie	hh:mm	6:49	5:52	5:08	4:44	4:12	3:51
Danas	NM	491	471	453	445	429	417
Range	km	909	872	838	825	794	773
Autonomie et Dist	tance franch	issable a	vec 60 li	tres			
Autonomie	hh:mm	4:32	3:55	3:25	3:09	2:48	2:34
Danas	NM	327	314	302	297	286	278
Range	km	606	581	559	550	530	515
Autonomie et Dis	tance franch	issable a	vec 30 li	tres			
Autonomie	hh:mm	2:16	1:57	1:42	1:34	1:24	1:17
Danas	NM	164	157	151	148	143	139
Range	km	303	291	279	275	265	258
Autonomie et Distance franchissable avec 15 litres							
Autonomie	hh:mm	1:08	0:58	0:51	0:47	0:42	0:38
Dange	NM	82	78	75	74	71	70
Range	km	152	145	140	137	132	129

Date: 2011-09-01 **5-6** EASA approved Rev. No.: -

Altitude	ft	5000						
Régime moteur	t/mn	4200	4500	4800	5000	5300	5500	
Consommation	L/h	12.9	14.9	17.2	18.7	21.1	22.8	
	KIAS	65	74	83	89	97	103	
Vitesse (noeuds)	KCAS	66	74	82	87	95	100	
(Hoodas)	KTAS	71	79	87	93	101	107	
Autonomie et Dist	tance franch	issable a	vec 113	litres				
Autonomie	hh:mm	8:45	7:35	6:34	6:02	5:21	4:57	
Distance	NM	622	599	572	562	541	530	
franchissable	km	1152	1110	1059	1041	1002	982	
Autonomie et Distance franchissable avec 90 litres								
Autonomie	hh:mm	6:58	6:02	5:13	4:48	4:15	3:56	
Distance	NM	495	477	455	448	431	422	
franchissable	km	917	884	843	829	798	782	
Autonomie et Dist	tance franch	issable a	vec 60 li	tres				
Autonomie	hh:mm	4:39	4:01	3:29	3:12	2:50	2:37	
Distance	NM	330	318	303	298	287	282	
franchissable	km	612	589	562	553	532	521	
Autonomie et Dis	tance franch	issable a	vec 30 li	tres				
Autonomie	hh:mm	2:19	2:00	1:44	1:36	1:25	1:18	
Distance	NM	165	159	152	149	144	141	
franchissable ₁	km	306	295	281	276	266	261	
Autonomie et Dis	Autonomie et Distance franchissable avec 15 litres							
Autonomie	hh:mm	1:09	1:00	0:52	0:48	0:42	0:39	
Distance	NM	83	80	76	75	72	70	
franchissable	km	153	147	141	138	133	130	

Date: 2011-09-01 **5-7** EASA approved Rev. No.: -

Altitude	ft			700	00		
Régime moteur	t/mn	4200	4500	4800	5000	5300	5500
Consommation	L/h	12.5	14.6	16.8	18.4	20.8	22.3
	KIAS	62	69	79	84	92	98
Vitesse (noeuds)	KCAS	63	70	78	83	90	95
(Hoodas)	KTAS	69	77	85	91	99	105
Autonomie et Dist	tance franch	issable a	vec 113	litres			^
Autonomie	hh:mm	9:02	7:44	6:43	6:08	5:25	5:04
Distance	NM	624	596	572	559	538	532
franchissable	km	1155	1104	1059	1035	996	985
Autonomie et Dist	tance franch	issable a	vec 90 li	tres	6		
Autonomie	hh:mm	7:12	6:09	5:21	4:53	4:19	4:02
Distance	NM	497	475	455	445	428	424
franchissable	km	920	879	843	824	793	785
Autonomie et Dis	tance franch	issable a	vec 60 li	tres			
Autonomie	hh:mm	4:48	4:06	3:34	3:15	2:53	2:41
Distance	NM	331	316	304	297	286	283
franchissable	km	613	586	562	550	529	523
Autonomie et Dist	tance franch	issable a	vec 30 li	tres			
Autonomie	hh:mm	2:24	2:03	1:47	1:37	1:26	1:20
Distance	NM	166	158	152	148	143	141
franchissable 1	km	307	293	281	275	264	262
Autonomie et Dist	tance franch	issable a	vec 15 li	tres			
Autonomie	hh:mm	1:12	1:01	0:53	0:48	0:43	0:40
Distance	NM	83	79	76	74	71	71
franchissable	km	153	147	141	137	132	131

Date: 2011-09-01 **5-8** EASA approved Rev. No.: -

Altitude	ft			900	00		
Régime moteur	t/mn	4200	4500	4800	5000	5300	5500
Consommation	L/h	12.2	14.3	16.4	18.0	20.4	21.8
	KIAS	57	64	73	79	86	92
Vitesses (noeuds)	KCAS	59	65	73	78	85	90
(Hocads)	KTAS	67	74	83	89	97	103
Autonomie et Dis	tance franch	issable a	vec 113	litres		<u>I</u>	^
Autonomie	hh:mm	9:15	7:54	6:53	6:16	5:32	5:11
Distance	NM	621	585	572	559	537	534
franchissable	km	1149	1083	1059	1035	995	989
Autonomie et Dis	tance franch	issable a	vec 90 li	tres	6		
Autonomie	hh:mm	7:22	6:17	5:29	5:00	4:24	4:07
Distance	NM	494	466	455	445	428	425
franchissable	km	915	863	844	824	793	788
Autonomie et Dis	tance franch	issable a	vec 60 li	tres			
Autonomie	hh:mm	4:55	4:11	3:39	3:20	2:56	2:45
Distance	NM	330	310	304	297	285	283
franchissable	km	610	575	562	549	528	525
Autonomie et Dis	tance franch	issable a	vec 30 li	tres			
Autonomie	hh:mm	2:27	2:05	1:49	1:40	1:28	1:22
Distance	NM	165	155	152	148	143	142
franchissable	km	305	288	281	275	264	263
Autonomie et Dis	tance franch	issable a	vec 15 li	tres			
Autonomie	hh:mm	1:13	1:02	0:54	0:50	0:44	0:41
Distance	NM	82	78	76	74	71	71
franchissable	km	153	144	141	137	132	131

Date: 2011-09-01 **5-9** EASA approved Rev. No.: -

5.6 Calibration du circuit anémométrique


30 36 35 40 40 45 45 49 50 53 55 57 60 62 65 66 70 71 75 75 80 79 85 83 90 88
40 45 45 49 50 53 55 57 60 62 65 66 70 71 75 75 80 79 85 83
45 49 50 53 55 57 60 62 65 66 70 71 75 75 80 79 85 83
50 53 55 57 60 62 65 66 70 71 75 75 80 79 85 83
55 57 60 62 65 66 70 71 75 75 80 79 85 83
60 62 65 66 70 71 75 75 80 79 85 83
65 66 70 71 75 75 80 79 85 83
70 71 75 75 80 79 85 83
75 75 80 79 85 83
80 79 85 83
85 83
90 88
95 92
100 97
105 101
110 106
110 106 115 111 120 115 125 120 130 125 135 130 140 134
120 115
125 120
130 125
135 130
140 134

Date: 2011-09-01 **5-10** EASA approved Rev. No.: -

5.7 Performances démontrées par vent fort

Vitesse max. démontrée du vent de face, décollage et atterrissage: 24 noeuds Vitesse max. démontrée du vent travers, décollage et atterrissage: 12 noeuds

Abaque pour le calcul du vent de face et travers



Example:

1. Wind velocity 15 knots

2. Wind direction 55°

3. Headwind component 8.6 knots

4. Crosswind component 12.3 knots

Date: 2011-09-01 **5-11** EASA approved Rev. No.: -

TION Sail 2013 Page laissée intentionnellement blanche COPYRIGHTSPORT

Date: 2011-09-01 **5-12** EASA approved Rev. No.: -

SECTION 6

6. MASSE ET CENTRAGE

	MASSE ET CENTRAGE	
6.1	Introduction	6-2
6.2	Procédure pour la pesée	6-2
6.3	Masses et chargement en utilisation	6-3
6.4	Schéma pour masse et centrage	6-4
6.5	Détermination de la plage de C.G.	6-4
6.6	Détermination de la masse et du centrage	6-7
6.7	Masse du carburant – abaque de calcul	6-11
6.8	Variation du centrage en fonction du carburant	6-11
6.9	Feuille de masse et centrage	6-12
	"SPOP	
0	Wight Spok	

Date: 2011-09-01 6-1 EASA approved Rev. No.: -

6. MASSE ET CENTRAGE

6.1 Introduction

Cette section contient les enregistrements de masse et centrage et les plages de chargement pour une utilisation en sécurité du *P-28 Cruiser* .

Les procédures de pesée et la méthode de calcul afin de déterminer la plage de chargement autorisée sont contenues dans le document "FAA Aviation Advisory Circular AC.43.13 – 1B".

6.2 Procédure pour la pesée de l'avion

1. Préparation

- Retirer toutes les impuretés de l'avion ainsi que les objets inutiles.
- Gonflez les pneus à la pression recommandée.
- Vidanger le carburant.
- Ajouter l'huile, les liquides hydrauliques à la valeur maximum spécifiée.
- Rentrer les volets, fermer la verrière et les autres trappes de visite, enlever les systèmes de blocage des commandes.
- Mettre l'avion à niveau, en se référant à la ligne de rivets située sur le fuselage (droite et gauche), sous le cadre de verrière.

2. Mise à niveau

- Placer les balances sous chaque roue.
- Dégonfler le pneu avant et/ou abaisser ou soulever le train avant pour régler parfaitement le niveau à bulle.

3. Pesée

- Lorsque l'avion est à niveau et les freins desserrés, relever les masses lues sur chacune des balances. Déduire les tares, le cas échéant.

4. Calcul

- Le point de référence (DATUM) pour la mesure des bras de levier se situe sur le bord d'attaque de la nervure No.4.
- Pour obtenir les distances LR and LL, mesurer horizontalement (le long de la ligne centrale de l'avion) à partir d'une ligne qui relie les points de référence sur l'aile gauche à celui situé sur l'aile droite.

Date: 2011-09-01 6-2 EASA approved Rev. No.: -

- Pour obtenir la distance LN, mesurer horizontalement et parallèlement à la ligne centrale de l'avion, depuis l'axe de la roue avant sur le côté gauche jusqu'au point de référence de l'aile gauche. Répéter l'opération sur le côté droit et faire une moyenne des deux mesures.
- Pour déterminer la masse et la position du Centre de Gravité (C.G.), utiliser les résultats trouvés aux items 3 et 4.
- **6.** La masse de base à vide peut être déterminée en complétant les tableaux appropriés.

6.3 Masses et chargements en opération

Masses:

Masse max. au décollage (M.T.O.W.)	
Masse max. à l'atterrissage (M.L.W.)	600 kg
Masse max. du carburant	
Masse max. des bagages dans le fuselage	18 kg
Masse max. des bagages dans chaque aile	10 kg
Masse à vide (équipement minimum)	374 kg +2%

Equipage:

Nombre de sièges	2
Equipage minimum (uniquement sur le siège de gauche)	1 pilot
Masse minimum équipage	55 kg
Masse maximum équipage sur chaque siège	115 ka

Bras de levier:

Pilote/Passager	700 mm
Compartiment à bagage	1,310 mm
Compartiment d'aile	600 mm
Carburant dans les réservoirs	180 mm


NOTE

La masse réelle à vide est donnée en Section 9, Supplément No. 02.

NOTE

Pour les besoins de ce manuel, la masse spécifique du carburant est de 0.72 kg / L, afin de convertir les unités de volume en unités de masse.

6.4 Schéma pour masse et centrage C.G.



6.5 Détermination de la plage de C.G.

6.5.1 Plage de centrage:

Plage de centrage à la masse à vide...... 28.5 to 29.5 % of MAC

427.5 to 442.5 mm of MAC

420 to 525 mm of MAC

6.5.2 Détermination du centre de gravité

Aprés chaque changement des équipements ou bien si la masse de l'avion a changé suite à une modification ou une réparation, il faut procéder à une nouvelle pesée de la facon suivante:

Détermination du C.G. à la masse à vide

- 1. Exécuter une pesée conformément au paragraphe 6.2.
- Reporter les valeur des masses et des bras de levier dans le tableau "C.G. à vide".
 - Le bras de levier de la roue avant est négatif (-).
- Calculer et reporter le moment pour chacune des roues en utilisant la formule suivante:

MOMENT (kg mm) = MASSE (kg) x BRAS de LEVIER (mm)

Le bras de levier de la roue avant est négatif (-).

- 4. Calculer et reporter la masse totale et le moment.
- 5. Déterminer et reporter la position du C.G. à la masse à vide, en utilisant la formule suivante: M_{TE} 100

C.G. à la masse à vide = ----- (mm) x ----- (%) of MAC W_{TE} MAC

Tableau pour la détermination du C.G. à vide

	ITEM	MASSE kg	BRAS DE LEVIER	MOMENT kg mm
à vide	Roue principale droite	$W_R =$	L _R =	
masse	Roue principale gauche	$W_L =$	L _L =	
à la n	Roue avant	W _N =	$L_N = -$ negative arm	-
C.G.		Masse à vide:	C.G.= mm	Moment:
	TOTAL	M _{TE} =	% MAC	<i>M_{TE}</i> =

NOTE: La masse à vide comprend l'huile, le liquide de refroidissement, le liquide hydraulique et le carburant inutilisable.

٨	1	7	T	ᆮ
//	u	,		_

La masse réelle et la fiche de centrage de cet avion figurent en Section 9, Supplément No. 02.

Date: 2011-09-01 **6-5** EASA approved Rev. No.: -

Feuille d'enregistrement pour masse et centrage FEUILLE VIERGE MASSE ET CENTRAGE

Tableau pour la détermination du C.G. à la masse à vide

ITEM	MASSE kg	BRAS DE LEVIER	MOMENT kg mm
Roue principale droite	W _R =	L _R =	0-
Roue principale gauche	W _L =	L _L =	
Roue avant	<i>W_N</i> =	$L_N = -$ negative arm	-, 7
	Masse à vide:	C.G. = mm	Moment de l'avion:
TOTAL	M _{TE} =	% MAC	M _{TE} =

NOTE: La masse à vide comprend l'huile, le liquide de refroidissement, le liquide hydraulique et le carburant inutulisable.

Plage du C.G. à la masse à vide: 427.5 to 442.5 mm / 28.5 to 29.5 % of MAC

Plage du C.G. en opération: 420 to 525 mm / 28 to 35 % of MAC

MAC: 1.500 mm

SECTION 6

MOMENT (kg mm) = Masse (kg) x Bras de levier (mm)

C.G. à la masse à vide = ----- (mm)
$$\begin{array}{c} M_{TE} \\ X \\ W_{TE} \end{array}$$
 (%) of MAC

Immatriculation:	
No de série:	
Date:	
Par:	

6.6 Vérification de la charge et du C.G.

Avant le vol, il faut déterminer si la masse et la position du C.G. de l'avion sont dans les limites autorisées.

Il faut procéder de la manière suivante :

- Reporter la masse à vide rélle, le bras de levier et le moment sur le tableau.
- Reportez les masses du pilote, du passager, des bagages et du carburant sur le tableau.
- Calculer et reporter le moment pour chaque item en utilisant la formule cidessous :

MOMENT (kg mm) = MASSE (kg) x BRAS de LEVIER (mm)

- 4. Calculer et reporter la masse totale et le moment.
- 5. Déterminer et reporter la position du C.G. en utilisant la formule suivante:

$$M_T$$
 100
POSITON C.G = ----- (mm) x ----- (%) of MAC

- 6. Si la charge ou la position du C.G. dépasse les valeurs max. autorisées, enlever des bagages ou du carburant et recommencer le calcul.
- 7. Il est important de calculer la position du C.G. sans carburant, au cas d'une consommation complète en fin de vol centrage le plus arrière.

Tableau pour la vérification de la charge et du centrage

ITEM	MASSE kg	BRAS DE LEVIER	MOMENT kg mm
AVION A VIDE			
PILOTE		700	
PASSAGER		700	
COMPARTIMENT A BAGAGE		1,310	
CASIERS D'AILE		600	
CARBURANT		180	
TOTAL	M _T =	C.G. = mm % MAC	M _T =

Date: 2011-09-01 **6-7** EASA approved Rev. No.: -

201?

Exemple d'une vérification de masse et centrage

Données avion à vide:

moment 167,329.0 kg mm

MAC 1,500 mm

Masses pour le vol envisagé:

Carburant 43.0 kg (60 L)

Tableau pour la vérification de la charge et du centrage

ITEM	MASSE kg	BRAS DE LEVIER	MOMENT kg mm
AVION A VIDE	387.0	432.4	167,329.0
PILOTE	85.0	700	59,500.0
PASSAGER	65.0	700	45,500.0
COMPARTIMENT A BAGAGE	10.0	1,310	13,100.0
CASIERS D'AILE	10.0	600	6,000.0
CARBURANT	43.0	180	7,740.0
TOTAL	$M_T = 600.0$	C.G. = 498.6 mm 33.2 % MAC	M_T = 299,169.0

Tableau pour la vérification de la charge et du centrage- sans carburant

ITEM	MASSE kg	BRAS DE LEVIER	MOMENT kg mm
AVION A VIDE	387.0	432.4	167,329.0
PILOTE	85.0	700	59,500.0
PASSAGER	65.0	700	45,500.0
COMPARTIMENT A BAGAGE	10.0	1,310	13,100.0
CASIERS D'AILE	10.0	600	6,000.0
CARBURANT	0.0	180	0.0
TOTAL	$M_T = 557.0$	C.G. = 523.2 mm 34.9 % MAC	M _T = 291,429.0
COPYTIES	it sport		

Tableau vierge pour le calcul masse et centrage

Enregistrement Masse et Centrage

Tableau pour la vérification de la masse et du centrage

ITEM	MASSE kg	BRAS DE LEVIER	MOMENT kg mm
AVION A VIDE			
PILOTE		700	3
PASSAGER		700	
COMPARTIMENT A BAGAGE		1,310	
CASIERS D'AILE		600	
CARBURANT		180	5
TOTAL	M _T =	C.G. = mm % MAC	M _T =

NOTE:

La masse à vide comprend l'huile, le liquide de refroidissement, le liquide hydraulique et le carburant inutilisable.

La valeur max. de carburant dans les réservoirs (114L=82.1kg) est utilisée pour calculer le centrage le plus avant.

Pas de carburant dans les réservoirs donnera la valeur du centrage le plus en arrière (en cas de perte totale du carburant).

Masse max. au décollage : 600 kg

Masse max. des bagages dans le fuselage : 18 kg Masse max dans chaque casier d'aile : 10 kg

Plage de centrage autorisée à vide: 427.5 to 442.5 mm / 28.5 to 29.5 % of MAC

Plage de centrage en opération: 420 to 525 mm / 28 to 35 % of MAC

MAC (Corde Moyenne de l'aile) : 1,500 mm


MOMENT (kg mm) = Masse (kg) x Bras de levier (mm)

Immatriculation:
No. de série:
Date:
Par:

Carburant conversion Litres-Kilogrammes

1.






3.7

6.8 Déplacement du C.G. en fonction de la quantité de carburant

C.G. CHANGE IN DEPENDENCE OF FUEL QUANTITY




Date: 2011-09-01

6.9 Graphique pour le calcul de la masse et du centrage

Ce graphe permet de calculer simplement et rapidement la masse et le centrage avant le vol. L'exemple ci-dessous montre comment utiliser ce graphe. Procéder en suivant la démarche décrite ci-dessous :

- 1. Reporter la masse et le centrage à vide (C.G. % of MAC) dans le tableau.
- 2. Reporter les autres masses dans le tableau.
- 3. Calculer la masse totale et la reporter dans le tableau.
- Calculer et reporter la masse sans carburant (pour connaître le centrage le plus arrière - en cas de perte totale du carburant).
- 5. Le point de départ du tracé se situe à l'intersection de la masse à vide et de C.G. à vide, indiqué 1 sur le graphe exemple.
- Descendre verticalement jusqu'à la ligne de la masse du pilote, ensuite continuer horizontalement vers le droite pour ajouter la masse du pilote, point 2.
- Répéter l'opération pour toutes les autre masses, points 3, 4, 5, seule la masse du carburant est retranchée en se déplaçant vers la gauche sur la graphe, point 6.
- Descendre verticalement jusqu'au graphe plus grand du C.G. de l'avion, jusqu'à croiser la ligne de la masse totale en charge, point 7 - qui marque la position réelle du C.G. en % de la MAC (corde moyenne de l'aile) - au décollage .
- 8. Enfin descendre verticalement à partir du point 5 jusqu'au graphe plus grand du C.G. de l'avion, jusqu'à croiser la ligne de la masse sans carburant. Il s'agit du point 8, position la plus arrière du C.G. in % of MAC sans carburant.

Date: 2011-09-01 **6-12** EASA approved Rev. No.: -



Graphe vierge pour le calcul des masses et centrages

EMPTYWEIGHT C.G. [% MAC] 28

Liste des équipements installés

NOTE

La liste des équipements effectivement installés sur cet avion figure en Section 9, Supplément No. 02. COPYRIGHT SPORT AVIATION San 2013
COPYRIGHT SPORT AVIATION

Date: 2011-09-01 **6-15** EASA approved Rev. No.: -

TION Sail 2013 Page laissée intentionnellement blanche COPYTIBLE

Date: 2011-09-01 **6-16** EASA approved Rev. No.: -

SECTION 7

.1	Généralités	7-2
.2	Structure	C-72
.3 .4	Commandes de vol	7-3
.4 .5	Tableau de bord	7-3
.5 .6	Moteur Hélice	7-3
.o .7		7- 4 7-5
. <i>1</i> .8	Train d'atterrissage Compartiment à bagage	7-5 7-5
.0 .9	Sièges et harnais de sécurité	7-5 7-5
	Verrière	7-6
	Circuit carburant	7-6
	Circuit électrique	7-7
	Instruments de vol et Avionique	7-7
	Circuit Pitot-statique	7-7
9	Tiles	

Date: 2011-09-01 7-1 Rev. No.: -

7. DESCRIPTION DE L'AVION ET DES SYSTEMES

7.1 Généralités

Cette section comprend une description de l'avion et de ses systèmes. Le PS-28 Cruiser est un monomoteur métallique à aile basse. Sa structure est semi-monocoque. Il s'agit d'un biplace côte à côte. L'avion est équipé d'un train tricycle fixe, avec une roue avant libre, tirée. Le tableau de bord est équipé d'écrans, Dynon EFIS-D100 (Electronic Flight Information System) et Dynon EMS-D120 (Engine Monitoring System).

7.2 Structure

La construction est entièrement métallique, recouverte de simples peaux métalliques, rivetées sur des raidisseurs. La construction est faite de feuilles d'aluminium rivetées à des angles en aluminium avec des rivets Avex. Cette construction de haute résistance en alliage d'aluminium permet une longue durée de vie et une maintenance peu onéreuse, à cause de ses caractéristiques de durabilité et de résistance à la corrosion.

Le profil d'aile a un fort coefficient de portance. L'aile est équipé de volets.

7.3 Commandes de vol

L'appareil est équipé de doubles commandes, de palonniers réglables avec freins hydrauliques sur les pédales pour un contrôle facile au sol de la roue libre avant

Le déplacement longitudinal et latéral du manche est transmis aux gouvernes mécaniquement par un système de bielles et de renvois.

Le palonnier commande la dérive, qui est reliée aux palonniers par des câbles.

Les leviers de réglage des palonniers sont situés à gauche et à droite, légèrement en dessous et en arrière des coins du tableau de bord.

Les volets électriques sont actionnés grâce à un interrupteur situé au milieu du tableau de bord. L'indicateur de la position des volets est à côté de l'interrupteur de commande.

PS-POH-1-1-11 PS-28 Cruiser

Les compensateurs d'aileron et de profondeur sont commandés électriquement par l'intermédiaire de boutons placés sur le manche. La position des trims est indiquée sur l'écran principal de l'EMS. Seule la position du trim de profondeur est indiquée sur l'écran principal de l'EFIS. La position du trim d'aileron peut être contrôlée visuellement depuis le cockpit, en observant l'aileron droit.

NOTE

Les écrans principaux de l'EFIS et de l'EMS sont décrits en Section 9, Supplément No. 2.

7.4 Tableau de bord

NOTE

La disposition réelle du tableau de bord, la description de l'instrumentation et la disposition des commandes dans le cockpit sont décrits en Section 9, Supplément No. 2.

7.5 Moteur

73.5 kW. Le Rotax 912 S2 est un moteur 4 temps, 4 cylindres à plat opposés, allumage par bougies, avec un arbre à cames central et soupapes OHV. Les têtes de cylindre sont refroidies par liquide et les corps de cylindres par air. C'est un moteur à carter sec, allumage par décharge de condensateurs sans contact. Le moteur est équipé d'un démarreur électrique, d'un alternateur et d'une pompe à carburant mécanique. La puissance est transmise à l'hélice par l'intermédiaire d'un réducteur avec absorbeur de chocs. Pour les

L'avion est équipé du moteur ROTAX 912 S2 d'une puissance maximale de

• Section 2, chapitre 2.12 "Limites d'utilisation du moteur ROTAX" de ce manuel

informations à propos des performances du moteur et des limitations voir :

Le manuel d'utilisation Rotax pour le moteur type 912

Commandes moteur

Manette des gaz et starter (choke)

La puissance du moteur est contrôlée au moyen de la manette des gaz et de la commande du « choke », qui sont placées sur la console centrale entre les sièges. Les deux commandes sont reliés par câble au deux carburateurs. Des ressorts sont ajoutés sur les leviers des gaz, pour que le moteur se retrouve plein gaz en cas de rupture des câbles.

Réchauffage carburateur

L'air réchauffé sur un échangeur de chaleur est dirigé vers les carburateurs via l'airbox. La commande est située au milieu du tableau de bord.

Contact Magnétos

Le contact des magnétos (Ignition switch) doit être sur la position **BOTH** pour faire tourenr le moteur. Par sécurité, il faut enlever la clef, lorsque le moteur ne tourne pas.

NOTE

Le système d'allumage est indépendant du circuit électrique et il fonctionne même si le Master switch et/ou le breaker est sur OFF.

Instruments moteur

L'écran EMS affiche tous les instruments moteur:

- régime
- pression d'admission
- pression et température d'huile
- température des gaz d'échappement
- température des têtes de cylindre
- pression d'essence

Pour les informations concernant les plages et les marquages des instruments moteur voir:

Section 2, chapitre 2.13 "Marquage des instruments moteur".

7.6 Hélice

Hélice **WOODCOMP KLASSIC 170/3/R** 3 pales en composite, à pas réglable au sol. Le diamètre de l'hélice est de 1712 mm.

NOTE

Pour les données techniques se reporter à la documentation fournie par le constructeur de l'hélice

7.7 Train d'atterrissage

L'avion est équipé d'un train tricycle.

Le train principal est constitué de 2 jambes de train en fibre de verre. Chaque roue du train principal dispose d'un frein à disque hydraulique indépendant. La roue avant est une roue libre. La dirigeabilité s'effectue en actionnant de facon différentielle les freins des roues principales.

7.8 Compartiment à bagages

Le compartiment arrière est situé derrière les sièges. Il peut contenir jusqu'à 18 kg.

Les bagages peuvent aussi être placés dans les compartiment de chacune des ailes, jusqu'à 10 kg, dans chaque casier.

Assurez-vous de ne pas dépasser les masses autorisées et que la position du C.G. reste dans les limites.

NOTE

Les compartiments à bagage dans les ailes ne sont pas étanches.

ATTENTION

Tous les bagages doivent être correctement attachés.

7.9 Sièges et harnais de sécurité

Les sièges sont côte à côte. Les coussins des sièges peuvent être enlevés pour faciliter leur nettoyage et séchage. Chaque siège est équipé d'une ceinture de sécurité à 4 points d'attache. En option, il existe des coussins supplémentaires pour réhausser et/ou avancer la position du pilote.

NOTE

Avant chaque vol, s'assurer que les ceintures sont bien fixées à la structure et qu'elles ne sont pas endommagées. Ajuster la boucle de la ceinture en position centrale sur le corps.

7.10 Verrière


L'accès à la cabine se fait par les deux côtés. S'assurer que la verrière est verrouillée et que le mécanisme de verrouillage est bien accroché des deux côtés, avant d'utiliser l'avion et vérifier manuellement le verrouillage en exerçant une pression vers le haut en s'aidant de la poignée de verrière. Le non-verrouillage de la verrière est signalé par une lampe rouge clignotante CANOPY OPENED, placée sur la partie supérieure gauche du tableau de bord.

7.11 Circuit carburant

Chaque réservoir est équipé d'une mise à l'air libre, d'un filtre et d'une jauge à flotteur. Une purge est située au point le plus bas de chaque réservoir et au bas de la cloison pare-feu sur le filtre à carburant. La pompe électrique est située sur la cloison pare-feu et elle est utilisée pour alimenter les carburateurs avant la mise en route. Le carburant en retour est dirigé vers le réservoir gauche.

ATTENTION

Pendant l'utilisation, le robinet carburant doit être positionné sur les positions de réservoir LEFT ou RIGHT (positions repérées par un trait vert).



NOTE

Le robinet n'est pas fermé en position verticale vers le haut entre les positions LEFT et RIGHT.

Si le réservoir gauche est plein, vous devez démarrer le vol avec le sélecteur sur LEFT. Si vous démarriez le moteur avec le sélecteur sur RIGHT, avec le réservoir gauche plein, alors du carburant pourrait s'échapper du réservoir gauche à cause de la ligne de retour de carburant dans ce réservoir.

ATTENTION

Ne pas faire déborder les réservoirs, pour éviter un écoulement par les mises à l'air libre.

7.12 Circuit électrique

Générateur

L'alternateur (250 W AC) est intégré au moteur et il est relié à la barre bus via le régulateur extérieur (12 V 20 A DC).

Batterie

La batterie 12 V est fixée sur l'avant de la paroi coupe-feu.

Contact général (Master battery switch)

L'interrupteur **MASTER BAT** connecte la batterie *12 V* au circuit électrique.

Interrupteur alternateur (Master generator switch)

L'interrupteur MASTER GEN connecte l'alternateur au circuit électrique.

Breakers et interrupteurs

NOTE

La description des breakers et des interrupteurs est en Section 9, Supplément No. 02.

7.13 Instruments et Avionique

NOTE

La description des instruments et de l'avionique est en Section 9, Supplément No. 02.

NOTE

Pour l'utilisation des instruments et de l'avionique se reporter à la documentation fournie par les différents fabricants.

7.14 Circuit Pitot-Statique

La sonde standard **AVIATIK WA037383 pitot-static** est située sous l'aile gauche. La distribution des pressions se fait via des tuyaux plastiques souples. Maintenir propre la sonde pour un bon fonctionnement.

TION Sail 2013 Page laissée intentionnellement blanche COPYLIBRIA

SECTION 8

8. MANIPULATION ET ENTRETIEN

8.1	Introduction	8-2
8.2	Manipulation au sol	8-2
8.3	Instructions pour le tractage	8-3
8.4	Instructions pour l'arrimage	8-3
8.5	Fluides utilisables	8-4
8.6	Nettoyage et Entretien	8-6
8.7	Montage et démontage	8-6
8.8	Périodicité des visites d'inspection	8-6
8.9	Modifications ou réparations	8-7

8. MANIPULATION et ENTRETIEN

8.1 Introduction

Cette section contient les procédures recommandées par le fabricant pour les manipulations et l'entretien corrects de l'avion.ne. Elle contient aussi les inspections et les entretiens, qui doivent être effectués, pour maintenir les performances d'un avion neuf.

8.2 Manipulation au sol

8.2.1 Parking

Il est préférable de garer l'avion dans un hangar ou dans un autre espace intérieur (garage), avec une température stable, une bonne ventilation, pas trop humide et sans poussière.

Il faut arrimer l'avion lorsqu'il est garé au dehors. De même, s'il est garé pour une longue durée, il faut recouvrir la verrière et si possible l'ensemble de l'avion, avec des housses adaptées.

8.2.2 Mise sur tréteaux

Comme le poids de l'avion est relativement faible, deux personnes peuvent le soulever aisément. Tout d'abord il faut se procurer deux tréteaux suffisamment solides pour supporter le poids de l'avion.

Il est possible de soulever l'avion en le tenant aux endroits ci-dessous :

- En abaissant l'arrière du fuselege à l'endroit d'un couple, l'avant se soulève et il est tpossible de placer un tréteau sous la cloison pare-feu.
- En levant la partie arrière du fuselage sous une cloison, il est possible de le placer sur un tréteau à ce niveau.
- Pour soulever une aile, il faut la soulever par dessous <u>uniquement</u> au niveau du longeron principal. Ne pas soulever une aile par le saumon.

8.2.3 Transport routier

L'avion peut être transporté sur une remorque de voiture adaptée. Il faut d'abord démonter les ailes, avant le transport routier. Le fuselage et les ailes doivent être correctement attachés pour empêcher de possibles détériorations.

8.3 Instructions pour le tractage

Pour déplacer l'avion au sol, il faut utiliser la barre ou s'il faut le pousser à la main, pousser par l'arrière du fuselage en plaçant les mains sur un endroit ou la peau repose sur une cloison.

ATTENTION

Ne pas pousser, ni tirer par l'hélice ou les gouvernes pour déplacer l'avion. Vous pourriez endommager l'hélice ou les gouvernes.

Éviter des efforts excessifs sur la structure de l'avion. Prendre toutes les précautions en particulier dans la zone de l'hélice.

Utiliser toujours la barre quand on pousse l'avion.

8.4 Instructions pour l'arrimage

L'avion devrait être systématiquement amarré à la fin des vols s'il doit rester à l'extérieur. L'amarrage est nécessaire pour éviter des dommages possibles dus au vent et aux rafales. Pour cela, l'avion est équipé de point d'ancrage sur l'intrados.

Procédures pour l'arrimage:

1. Robinet carburant - OFF

MASTER BAT & GEN - OFF

Tous les interrupteurs OFF

4. Magnétos - **OFF**

Manche - attaché avec les harnais

6. Ventilation - fermée

7. Verrière - fermée, verrouillée

 Arrimer l'avion avec des cordes attachées aux points d'arrimage sous les ailes et sous l'arrière du fuselage.

NOTE

En cas de stationnement prolongé, spécialement pendant l'hiver, il est recommandé de recouvrir la verrière et si possible l'ensemble de l'avion, avec une bâche adaptée, fixée à l'avion

8.5 Fluides utilisables

Voir les chapitre correspondants du manuel ROTAX et du manuel de maintenance du *PS-28 Cruiser* pour plus d'informations.

8.5.1 Spécifications pour l'essence autorisée

Types d'essence recommandés :

(se référer au manuel ROTAX section 2.4 Essence et à l'instruction de service Rotax, Service Instruction SI-912-016)

MOGAS (Essence Auto)

Standard Européen - min. RON 95, EN 228 Super, EN 228 Super plus

Standard US - ASTM D4814

Standard Canadien - min. AKI 91, CAN/CGSB-3.5 Quality 3

ATTENTION

Les essences contenant plus de 5 % d'éthanol n'ont pas été testées et ne sont pas autorisées.

AVGAS

Standard US - AVGAS 100 LL (ASTM D910)

L'AVGAS 100 LL produit de plus grands efforts sur les sièges de soupapes à cause de la plus forte teneur en plomb et augmente les dépôts dans la chambre de combustion ainsi les déchets de plomb dans le circuit d'huile. Aussi, l'AVGAS ne doit être utilisée qu'en cas de problèmes de Vapor lock ou bien lorsque d'autres types de carburant ne sont pas disponibles.

Quantité de carburant:

Contenance des réservoirs d'aile	. 2x 57 L
Quantité non utilisable	. 2x 0.5 L

8.5.2 Spécifications pour l'huile autorisée

Types d'huile recommandés :

(se référer au manuel "Rotax Operator's 2.5 Lubricants" et à l'instruction de service "Rotax Service Instruction SI-912-016")

Huiles pour moteur moto 4 temps, de marque déposée, avec les additifs pour boîte de vitesse.

Utiliser uniquement des huiles de classification API "SG" ou supérieure! Utiliser de l'huile multigrade. Utilisation d'huile minérale n'est pas recommandée.

Type d'huile utilisée par le fabricant de l'avion :

- voir Section 9, Supplément No. 02

Date: 2011-09-01 **8-4** EASA approved Rev. No.: -

Quantité d'huile:

Minimum	3.3	3 L
Maximum	3.8	3 L

8.5.3 Spécifications pour le liquide de refroidissement autorisé:

(se référer au manuel "Rotax Operator's manual section 2.2 Operating speeds and limits and section 2.3 Coolant" et au manuel "Rotax Installation manual section 12 Cooling system" et à l'instruction de service "Rotax Service Instruction SI-912-016")

En principe deux types de liquide de refroidissement sont autorisés:

- · Le liquide conventionnel, eau + éthylène, glycol
- · Mélange sans eau, propylène glycol.

AVERTISSEMENT

Le liquide concentré (propylène glycol) ne doit pas être mélangé avec le liquide conventionnel (glycol/water) ou avec des additifs!

Ne pas observer cette consigne peut entraîner des dommages au circuit de refroidissement et au moteur.

Type de liquide de refroidissement employé par le constructeur de l'avion :

- voir Section 9, Supplément No. 02

Quantité du liquide de refroidissement:

Date: 2011-09-01 **8-5** EASA approved Rev. No.: -

8.6 Nettoyage et entretien

Utiliser un produit de nettoyage efficace pour laver l'avion. Les tâches d'huile sur la surface de l'avion (exceptée la verrière!) peuvent être nettoyées avec de l'essence.

La verrière doit être nettoyée uniquement à l'eau tiède ou avec des produits spéciaux pour le plexi. Utiliser un textile doux et propre ou une peau de chamois. Puis "polisher" avec un produit adapté.

ATTENTION

Ne jamais nettoyer la verrière quand elle est sèche ne pas utiliser d'essence ou de solvants.

Les coussins peuvent être retirés de la cabine, brossés et éventuellement lavés à l'eau tiède avec une quantité de lessive adéquate. Sécher entièrement les coussins avant de les remettre dans la cabine.

ATTENTION

En cas de stationnement prolongé à l'extérieur, recouvrir la verrière avec une bâche, pour protéger l'intérieur des rayons du soleil.

8.7 Montage et démontage

Se reporter au manuel de maintenance "PS-28 Cruiser aircraft Maintenance" et manuel de photos pour l'assemblage .

8.8 Périodicité des visites d'inspection

La périodicité des visites générales et la maintenance en condition dépendent des conditions d'utilisation et de l'état général de l'avion.

Inspections et révisions doivent être effectuées selon la périodicité indiquée dans les documents suivants :

- Manuel "PS-28 Cruiser aircraft Maintenance" pour la maintenance de l'avion.
- Manuel "Rotax engine Maintenance" pour la maintenance du moteur.
- Manuel "Woodcomp Klassic propeller" pour la maintenance de l'hélice.

NOTE

La maintenance de l'avion doit être faite en accord avec AC 43.13-1B.

Modifications et réparations de l'avion 8.9

Il est recommandé de contacter le constructeur de l'avion, avant toute modification pour s'assurer que la navigabilité de l'avion n'est pas affectée. Il faut toujours utiliser les pièces de rechange originales produites par le fabricant de l'avion du moteur et de l'hélice.

Si la masse de l'avion est changée suite à une modification, une nouvelle pesée doit être effectuée. La nouvelle masse à vide et le nouveau moment doivent être reportés sur la fiche de pesée.

NOTE

Les réparations de l'avion doivent être exécutées en accord avec l' AC 43.13-1B.

Date: 2011-09-01 8-7 Rev. No.: -

tionneller co principal de la companya de la co Page laissée intentionnellement blanche

SECTION 9

9.	SII	IPPI	FM	1EN	ITS

TABLE OF CONTEN	TS
9. SUPPLEMENTS	2073
9.1 Liste des suppléments insérés9.2 Suppléments insérés	9-2
9. SUPPLEMENTS 9.1 Liste des suppléments insérés 9.2 Suppléments insérés	

Date: 2011-09-01 9-1 Rev. No.: -

9. SUPPLEMENTS

Cette section contient le suppléments nécessaires pour une utilisation sûre et efficace de l'avion, lorsqu'il est équipé de différents équipements et systèmes en option qui ne sont pas disponibles sur l'avion en version standard.

9.1 Liste des suppléments insérés

Suppl. No.	Titre du supplément	Inséré	Date	Rev. No.
02	Aircraft specification S/N:	yes	2011-10-24	-
			. 2	
	ovright sport Avila	SION		

3.2 Suppléments insérés

Date: 2011-09-01 **9-2** Rev. No.: -

Supplement No. 02

SPECIFICATION pour AVION équipé d'instruments classiques

Dans ce Supplément No. 02 – se trouvent la fiche de pesée et la
liste des équipements pour l'avion :
2
Immatriculation:
Numéro de série de l'avion :

Ce supplément doit être joint au Manuel de vol et à bord de l'avion en utilisation.

Les informations contenues dans ce supplément complètent ou remplacent les informations du manuel de vol de base. Les limitations, procédures et informations non contenues dans ce supplément et qui font partie du manuel de base restent valides.

Ce supplément apporte les informations nécessaires pour une utilisation avec les équipements installés sur l'avion.

Ce supplément a été approuvé par l'EASA sous le "Restricted Type Certificate EASA.A.546" le 16. 04. 2012.

RECORD OF REVISIONS

Rev. No.	Affected pages	Revision name	Approved	Date
S	oviient sp		Sari	2013

6. PESEE

6.5 Détermination du C.G. et plage

6.5.2 Détermination de la position du C.G.

FICHE DE PESEE

Tableau pour détermination de la masse à vide et de la position du C.G.

	ITEM	MASSE kg	BRAS de LEVIER mm	MOMENT kg mm
VIDE	Roue princ.droite	W _R =	L _R =	
	Roue princ.gauche	W _L =	L _L =	0
C.G.AVION 0	Roue avant	W _N =	L _N = - negative arm	
C)		Masse à vide:	C.G. = mm	Moment total avion:
	TOTAL	<i>W_E</i> =	% MAC	M _E =

NOTE: La masse à vide comprend l'huile, le liquide de refroidissement, le liquide hydraulique et le carburant inutilisable.

Plage de C.G. à vide : 427.5 à 442.5 mm / 28.5 à 29.5 % de MAC Plage de C.G. en opération : 420 à 525 mm / 28 à 35 % de MAC

MAC: 1,500 mm

MOMENT (kg mm) = MASSE (kg) x BRAS de LEVIER (mm)

Position du C.G. à vide $\begin{array}{c} M_{TE} & 100 \\ = ----- & (mm) \times ----- & (\%) \text{ of MAC} \\ W_{TE} & MAC \end{array}$

Immatriculation:
N° de série:
Date:
Par:

6.9 Liste des équipements


du PS-28 Cruiser S/N:

- Rotax 912 ULS2 avec boîte à air et thermostats.
- Woodcomp KLASSIC 170/3/R
- Anémomètre. Altimètre
- Variomètre
- Compas magnétique
- Horizon artificiel électrique
- Bille-Aiguille électrique
- Gvro directionnel électrique
- Radio Garmin SL40 r
- Intercom PS Engineering PM3000
- Transpondeur Garmin GTX328
- Alti-codeur Sandia SAE5-35
- Balise de détresse ELT King AK451
- GPS Garmin Aera500
- Tachvmètre moteur
- ON 53112013 Instruments pression et température d'huile
- Instrument CHT, Voltmètre
- Instruments pression et quantité d'essence
- Compteur heures moteur
- Trims et alternat (G-205) sur les manches
- Trims et volets électriques
- Strobes et nav en bout d'aile (AVE-WPST)
- Phare d'atterrissage dans le carénage moteur
- Éclairage des instruments
- Éclairage Cockpit
- Palonniers réglables
- Double freins hydraulique
- Frein de parking
- Carénages de roues
- Chauffage cabine
- Réchauffage carburateur
- Sièges recouverts en tissu
- Peinture
- Rideau pare-soleil
- Accoudoirs

7. DESCRIPTION DE L'AVION ET DES SYSTEMES

7.4 Tableau de bord

Tableau de bord du PS-28 Cruiser n° de série :



Description de l'instrumentation et des commandes

_				
	1	Bille-aiguille électrique	25	Pression d'essence
	2	Anémomètre	26	Compte-tour
	3	Gyro directionnel électrique	27	Jauge réservoir gauche
	4	Horizon artificiel électrique	28	Pression d'huile
	5	Variomètre	29	Jauge réservoir droit
	6	Altimètre	30	Température d'huile
	7	Témoin de non-verrouillage verrière	31	Voltmètre
	8	Témoin de fonctionnement de la pompe à essence	32	Température cylindre CHT
	9	Témoin de panne de générateur	33	Réglage des palonniers
	10	Interrupteur éclairage cockpit	34	Aérateur
	11	Interrupteur éclairage instruments	35	Alternat/ trim de profondeur/ trim d'aileron
	12	Réglage luminosité éclairage instruments	36	Interrupteurs *
	13	Eclairage Jour/Nuit des instruments	37	Interrupteur allumage (magnétos)
	14	GPS	38	Commande des volets
	15	Transpondeur	39	Indicateur de position des volets
	16	Intercom	40	Manette des gaz
	17	VHF	41	Choke
	18	Compas magnétique	42	Sélecteur des réservoirs
	19	Position du trim de profondeur	43	Chauffage cabine
	20	Position du trim d'ailerons	44	réchauffage carburateur
	21	Cache éclairage des interrupteurs	45	Frein de parking
	22	Éclairage cockpit	46	Breakers *
	23	Commande ELT	47	Poignée du parachute de secours BRS
	24	Horodateur moteur	48	Protection de la poignée du parachute de secours BRS
_				

^{*} La description des interrupteurs et des breakers est détaillée dans ce supplément en page 6.

7.12 Circuit électrique

Breakers et interrupteurs

		Contact batterie		
	MASTER BAT	radio interrupteur		_
		- intercom	Intorraptour	
	MASTER GEN	contact générateur	interrupteur	-
	ENG INSTR	instruments moteur	interrupteur	-
LEFT PART OF INSTRUMENT PANEL	FLT INSTR	- horizon artificiel - gyro directionnel - bille-aiguille	interrupteur	(;)
LEFT PART	AVIONICS	- transpondeur - GPS	interrupteur	-
무翼	FUEL P	pompe carburant	interrupteur	-
뉴존	NAV L	feux de nav	interrupteur	-
NS.	STROBE	strobes	interrupteur	-
F	LDG L	phare d'atterrissage	interrupteur	-
	COCKPIT L	éclairage cockpit	interrupteur	-
	INSTR L	éclairage des instruments	interrupteur	-
	DIM	luminosité éclairage instruments	potentiomètre	-
	NIGHT POS IND DAY	-jour/nuit pour position des volets et des trims	interrupteur	-
	COMM	radio	breaker	5A
	IC	intercom	breaker	1A
	ENG INSTR	instruments moteur	breaker	1A
	GPS	GPS	breaker	3A
ي. ا	XPDR	transpondeur	breaker	5A
AN	ATT	horizon artificiel	breaker	1A
RT T.P.	DG	gyro directionnel	breaker	2A
EN P	TURN INDIC	bille-aiguille	breaker	1A
불	FUEL P	pompe carburant	breaker	3A
RIGHT PART STRUMENT F	FLAPS	volets	breaker	3A
RIGHT PART OF INSTRUMENT PANEL	TRIM	- trim d'aileron - trim de profondeur	breaker	2A
	STROBE	strobes	breaker	5A
	NAV L	feux de navigation	breaker	5A
	LDG L	phare d'atterrissage	breaker	4A
	INT L	- éclairage des instruments - éclairage cockpit	breaker	2A

7.13 Instruments et Avionique

L'avion est équipé des instruments suivants :

Anémomètre

Altimètre

Variomètre

Compas magnétique vertical

Horizon artificiel électrique

Gyro directionnel électrique

Bille/Aiguille électrique

Compte-tour

Pression et température d'huile

Pression d'essence et jauges

Température cylindre CHT

Voltmètre

Horodateur moteur

MATION Sail 2012 L'avion est équipé de l'avionique suivante :

Radio - Garmin SL40

Intercom - PS Engineering PM3000

Transpondeur - Garmin GTX328

GPS - Garmin Aera500

ELT - King AK451

Pour les instructions concernant l'utilisation des instruments et de l'avionique, se reporter à la documentation fournie par les fabricants.

8. MANIPULATION ET ENTRETIEN

8.5 Fluides employés

8.5.2 Spécifications et grades pour l'huile

Type d'huile utilisé par le constructeur :

AeroShell Oil Sport Plus 4 SAE: 10W-40, API: SL

8.5.3 Spécifications et grades pour le liquide de refroidissement

Type de liquide de refroidissement utilisé par le constructeur:

Spécification: ASTM D 3306, VW TL 774C

Pourcentages du mélange liquide de refroidissement / eau : 50/50 %

Température Max. du liquide de refroidissement : 120 °C

ionnellem Je inte Page laissée intentionnellement blanche

Supplément No. 4 Installation du parachute BRS

Immatriculation de l'avion :	50
Numéro de série de l'avion :	TIOR
	Allh

Ce supplément doit être inséré dans le manuel de vol , lorsque le système balistique de secours (BRS1350) est installé sur l'avion en conformité avec la documentation du fabricant.

Les informations, contenues dans ce supplément, complètent ou remplacent celles du manuel de vol de base, uniquement pour les sections mentionnées ci-dessous. Les limitations, procédures et informations qui ne sont pas mentionnées dans ce supplément et qui sont incluses dans le manuel de vol de base restent valables.

Ce supplément complète les informations nécessaires pour une utilisation de l'avion avec l'équipement (BRS1350) installé sur l'avion

Ce supplément a été approuvé par l'EASA sous le numéro AFM Approval No. 10041100

Date d'approbation : 21. 8. 2012

ENREGISTREMENT DES REVISIONS

Rev. No.	Pages concernées	Nom de la révision	Approuvé par	Date
				25

Chapter 1 - INFORMATION GENERALE

Pas de changement.

Chapter 2 – LIMITATIONS

2.14 Autres limitations

AVERTISSEMENT

Le parachute de secours est certifié pour une masse max au décollage (MTOW) de 612 kg et une vitesse max. de 120 noeuds!

2.16 Étiquettes et marquages divers



- située des deux côtés du fuselage entre la verrière et la fenêtre arrière.

This aircraft is equipped with a ballistically-deployed emergency parachute system



Chapter 3 -PROCEDURES DE SECOURS

3.28 Utilisation du système BRS

AVERTISSEMENT

Le système BRS ne doit être utilisé que dans les cas extrêmes, lorsque le sauvetage des occupants de l'avion ne peut être assuré en appliquant les autres procédures de secours. Si l'avion est contrôlable et structurellement capable de voler vers un endroit propice à un atterrissage, le système BRS NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ. Si l'avion est incontrôlable et/ou si un atterrissage forcé sur un terrain extrêmement inhospitalier ne peut être évité, le système BRS DOIT ÊTRE UTILISÉ.

AVERTISSEMENT

Le parachute de secours est certifié pour une masse MTOW de 612kg et une vitesse max. de 120 noeuds!

ATTENTION

Les circonstances extrêmes dans lesquelles le système BRS doit être utilisé, exigent qu'il soit déclenché à temps. Ne pas attendre que l'avion ait dépassé les limites de vitesse ou de facteur de charge ou se trouve à une altitude qui ne permet pas au parachute de se déployer complètement avant l'impact au sol ou bien qu'il soit dans une position extême.

Les systèmes BRS ne sont pas conçus pour se substituer à un bon jugement du pilote, à l'adresse et l'entraînement, à une bonne préparation du vol, à une maintenance et une visite prévol correctes et une utilisation sûre de l'avion.

Ignition Switch (Magnétos) - OFF
 Sélecteur carburant - OFF
 MASTER BAT & GEN - OFF
 Protège poignée parachute - soulevé

5. Poignée de déclenchement - tirée, fortement de façon continue

6. Harnais - serré

7. Corps - en position de sécurité pour l'impact

NOTE

La position recommandée pour l'impact doit être adoptée par tous les occupants. Les deux mains doivent être placées derrières la tête, les doigts joints. Les deux épaules doivent être ramenées vers l'avant pour protéger la tête et le visage. la partie supérieure du torse doitêtre redressée.

NOTE

La force nécessaire pour activée la fusée est d'environ 135 N; la course totale de la poignée est d'environ 50 mm.

Chapter 4 – PROCEDURES NORMALES

4.1 Visite prévol Check List

 Système BRS - vérifier la fixation et la sécurité de la poignée de déclenchement, l'état et le cheminement des sangles, les dates de validité du système.

4.2 Mise en route

4.2.1 Avant la mise en route

6. Poignée du parachute BRS - retirer la sécurité

4.11 Atterrissage normal

4.11.4 Arrêt moteur

6. Poignée du parachute BRS - remettre la sécurité

4.14 Parking

Ignition Switch (magnétos)

2. MASTER BAT & GEN OFF

3. Sélecteur Carburant - OFF

4. Frein de parking - comme nécessaire

5. Poignée parachute BRS - mettre la sécurité

6. Verrière - fermée, verrouillée si nécessaire

7. Attacher l'appareil

Chapter 5 – PERFORMANCE

Pas de changement.

Chapter 6 – WEIGHT AND BALANCE

Pas de changement.

Chapter 7 - DESCRIPTION DE L'AVION ET DES **SYSTEMES**

7.14 Système balistique de secours

L'avion est équipé du parachute de secours BRS. Ce système utilise un moteur fusée à propergol solide, qui déploie un parachute non orientable, afin de récupérer l'avion dans les situations d'urgence où la vie est en danger. Le système est déclenché manuellement.

le parachute et les sangles sont situés derrière la cloison pare-feu. La poignée de déclenchement est située sur la cloison centrale.

COPYRIGHT SPORT AVIATION ST Chapter 8 – MANIPULATION ET ENTRETIEN

Pas de changement.

Date: 2011-09-01 1 of 6 Rev. No.: -